

ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA

Návod na používanie
10003654



CE

Vážení zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred prvým spustením si starostlivo prečítajte tento návod na použitie a bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné predpisy.

Ich nedodržiavanie môže viesť k zraneniam!

Návod na použitie odložte na neskoršie prečítanie!

- Stanovené použitie

Tento prístroj slúži na jazdu na cestách mimo cestnej prevádzky.

Prístroj je učený len na tento účel a smie sa používať len na daný účel. Smie sa používať len takým spôsobom, ako je popísané v tomto návode.

- Pokyny k používaniu

- Prístroj nie je určený do cestnej prevádzky, na verejné komunikácie a diaľnice.
- Prístroj nepoužívajte v cestnej prevádzke, na mokrom, zamrznutom či olejovom podklade, taktiež ho nepoužívajte pod vplyvom drog a/alebo alkoholu.
- Vyhýbajte sa nerovným povrchom, výtlkom, drsným povrchom a prekážkam.
- Kolobežka nie je určená na skákanie a vykonávanie riskantných manévrov.
- Nevhodné prevádzkové podmienky môžu viesť k nebezpečným zraneniam.
- Dôrazne odporúčame používať prilbu, ochranné okuliare, rukavice a chrániče na lakte a kolená.
- Odporúčaný minimálny vek na používanie tejto kolobežky predstavuje 14 rokov.
- Prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami.
- Deti nespúšťajte z dohľadu, dávajte pozor, aby sa nehrali s prístrojom.
- Prístroj počas nepoužívania vypnite.
- Na kolobežke sme jazdiť len jedna osoba, nie viaceré súčasne.
- Prístroj nesmú používať osoby s hmotnosťou nad 100 kg. Hmotnosť sa vzťahuje na osoby vrátane výstroja a oblečenia

- Pokyny k zaobchádzaniu s baliacim materiálom

Malé predmety (napr. skrutky a iný montážny materiál) uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí riziko prehltnutia. Nenechajte deti hrať sa s fóliou, hrozí riziko zadusenía!

OBSAH ZÁSIELKY

1. Otvorte balenie.
2. Vyberte časti zabalené v polystyréne a opatrne vyberte polystyrénový kryt.
3. Vyberte kolobežku a ďalšie diely. Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce súčasti:
1 x kolobežka

- 1 x sedlová tyč (voliteľne)
- 1 x sieťový adaptér
- 1 x sedlo (voliteľne)
- 2 x náhradná poistka
- 1 x sada nástrojov

PRVÉ POSKLADANIE

Výstraha:

Počas všetkých montážnych prác bezpodmienečne vypnite motor a noste ochranné rukavice!
Prístroj sa smie spustiť len po kompletnej montáži a úspešnej skúške!

- Namontovanie kolieska

- Uvoľnite skrutky na prednej osi a vytiahnite os z vedenia.
- Nasadte predné koliesko.
- Os upevnite pomocou skrutiek. Skrutky utiahnite natoľko, aby bol možný voľný pohyb predného kolieska.

- Vyklopenie riadiacej (prednej) tyče

- Uvoľnite rýchlopínač a vyklopte prednú tyč z horizontálnej do vertikálnej polohy. Opäť pritiahnite rýchlopínač.
- Pevné pripevnenie riadiacej tyče overte jemným potrasením tyčou.

- Montáž riadidiel

- Zasuňte obe strany riadidiel.
- Pevné pripevnenie riadidiel overte silným zdvihnutím kolobežky za riadidlá a silným pritlačením.

- Montáž sedla (voliteľne)

- 1) Nasadte spodnú sedadlovú tyč do hrdlovej nákrutky. Pevne priskrutkujte svorku.
- 2) Uvoľnením hornej svorky nastavte výšku sedla, svorku opäť utiahnite.
- 3) Sedlo nasadte na sedlovú tyč a pevne ho upevnite pomocou bočných skrutiek. Pevné pripevnenie sedla overte silným zdvihnutím sedla, pritlačením nadol a nabok.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Dôležité upozornenia

- Uistite sa, že napätie elektrickej zásuvky zodpovedá napätiu prístroja. Prístroj sa napája na striedavý prúd 220 - 240 V.
- Ak zástrčka prístroja nie je určená pre typ vašej zásuvky, použite správny zástrčkový adaptér. Zástrčku úplne zasuňte do zásuvky.
- Neťahajte ani neohýbajte kábel, nekladte naň žiadne ťažké predmety.
- Zástrčku nechytajte mokrými rukami.

- Pri odpojení kábla zo zásuvky ťahajte za telo zástrčky.
- Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo zásuvku.
- Prístroj umiestnite tak, aby v prípade potreby ste ho mohli rýchlo odpojiť z elektrickej zásuvky.

- Kontrola poistky

- Prístroj sa štandardne dodáva s predmontovanou poistkou.
- Odskrutkujte a vyberte bezpečnostný kryt s nápisom „Fuse“ (slovensky: poistka). Ak v priečinku nájdete poistku, opäť nasadte a primontujte kryt.
- Ak v priečinku nenájdete poistku, vložte na určené miesto náhradnú poistku (postupujte tak, ako je popísané v kapitole „Poistka“).

- Kontrola spínača/vypínača

Uistite sa, že ON/OFF spínač sa nachádza v pozícii „0“.

- Pripojenie nabíjačky

- Zapojte konektor nabíjačky do jedнопólového portu na kolobežke. Nabíjačku zapojte do elektrickej zásuvky.
- Zelená alebo červená stavová LED kontrolka informuje o nabitom alebo nenabitom stave.
- Nabitý stav signalizuje červená LED kontrolka.

- Všeobecné pokyny na údržbu batérií

- Pred prvým použitím musíte batérie úplne nabiť.
- Prístroj nabite po každom použití prístroja.
- Pred skladovaním prístroja nabite batérie. Ak prístroj nepoužívate viac ako 30 dní, nabite batérie každých 30 dní.
- Dávajte pozor, aby sa batérie v prístroji úplne nevybili.
- Z bezpečnostných dôvodov NEenabíjajte batérie dlhšie ako 24 hodín.
- Počas nepoužívania prístroja ho vypnite (OFF).
- Batérie NIKDY neuchovávajte v blízkosti ohňa a vykurovacích telies.

OVLÁDACIE PRVKY

Výstraha:

Pred prvou jazdou prístroj vypnite (ON/OFF spínač je v pozícii „0“), oboznámte sa s riadiacimi prvkami. Následne spínač prepnite do pozície „1“.

- Pridanie plynu / Plynová rúčka

- Kolobežka disponuje postupným pridávaním plynu.
- Na pridanie plynu pomaly otočte pravú rúčku k sebe. Postupným otáčaním zvyšujete výkon motora a rýchlosť.
- Keď rúčku uvoľníte, rúčka sa vráti do východiskovej pozície, motor sa zastaví a prístroj začne postupne brzdiť.

- Brzdy

Brzdy sa nachádzajú na oboch stranách riadidiel – predná brzda (na pravej strane), zadná brzda (na ľavej strane).

Na začiatku jazdite pri nižšej rýchlosti, aby ste si zvykli na silu brzd a odhadli ich správanie na účinné brzdzenie.

- Nastúpenie a vystúpenie

1. Pred každou jazdou sklopte stojan.
2. Položte obe ruky na riadidlá. Najskôr stúpnite jednou nohou na prednú časť nášľapnej dosky.
3. Mierne prikrčte nohou na vyváženie ťažiska a stabilizáciu rovnováhy.
4. Po pridaní plynu stúpte na dosku aj druhou nohou, nájdite polohu vyváženia.
5. Nikdy z kolobežky nevyskakujte, pred vystúpením najskôr zabrzdite a zastavte ju.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Výmena poistky

Ak sa v prístroj nenachádza poistka alebo je vybitá/pokazená, prístroj sa nedá nabíjať ani prevádzkovať. Poruchy prevádzky v niektorých prípadoch môže vyriešiť výmena poistky.

- Pred výmenou poistky prístroj najskôr vypnite (ON/OFF spínačom).
- Ak je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, odpojte ho.
- Odskrutkujte kryt s nápisom „Fuse“. Vyberte poškodenú poistku a nasadte novú tak, ako je znázornené nižšie.
- Kryt opäť priskrutkujte na pôvodné miesto.

- Čistenie a údržba

Pre dlhú životnosť prístroja, zabránenie poškodeniam a zabezpečenie plnej funkčnosti sa musí vykonávať pravidelná kontrola prístroja.

Pri neistote sa obráťte na odborníka.

- Čistenie vonkajšieho povrchu

- Na čistenie kolobežky nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako napr. spreje proti hmyzu.
- Silným tlakom pri čistení môžete poškodiť povrch prístroja.
- Prístroj neostrekujte vodovodnou hadicou.
- Povrch prístroja čistite mäkkou utierkou namočenou v čistej alebo mydlovej vode.

- Výmena brzdových čelustí

Pravidelne kontrolujte opotrebovanie prednej brzdovej čeluste. Ak brzdiaca sila už nie je taká účinná, nasadte novú čelusť – odskrutkujte opotrebovanú čelusť a priskrutkujte novú. Vhodné brzdové čeluste zakúpíte v odbornom cyklobchode.

- Pritiahnutie skrutiek

Skontrolujte, či všetky skrutky a matice sú pevne pritiahnuté.

- Opravy

- Opravy na zariadení smie vykonávať len autorizované stredisko.
- Prestavba či akákoľvek zmena na prístroji ovplyvňuje bezpečnosť prístroja.

Výstraha

Riziko zranenia! Nesprávna montáž môže viesť k poruchám až k znefunkčneniu prístroja.

Výstraha:

Záruka prepadá vo vyššie spomínaných prípadoch. Technické zmeny a zásahy vyhradené!

Berte na vedomie: Záruka prepadá pri cudzom zásahu do prístroja.

- Skladovanie

Počas dlhého nepoužívania prístroja sa odporúča vytiahnuť poistku, zabaliť batériu a prístroj.

- Odpojenie batérie: Odskrutkujte nášľapnú dosku a odpojte znázornené pripojenia batérie.
- Zabalenie prístroja: Kolobežku kompletne zakryte plátnom alebo fóliou na ochranu pred prachom a nečistotami.

Prístroj skladujte na suchom mieste pri teplote 5 až 35 °C.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU



Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri likvidácii odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. Správnu likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa šetria aj vyčerpatelné zdroje.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam:



2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)