

ONE@NCEPT

Varná kanvica



10009467, 10009466, 10009465, 10018896, 10009464
10009467, 10009466, 10009465, 10018896, 10009464

Štruktúra produktu

- A. Krycie veko
- B. Filter
- C. Telo
- D. Základňa
- E. Indikátor zapnutia
- F. Zap./Vyp. tlačidlo
- G. Rúčka
- H. Teplomer



Tento prístroj je určený pre

- Ohrev vody

Tento prístroj je určený výhradne na tento účel. Používať ho smiete spôsobom, aký je napísaný v návode

Tento prístroj nie je určený na použitie s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností alebo vedomostí osoby (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostanú pokyny, ako používať spotrebič. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

Uchovajte originálny obal, za účelom dosiahnutia dostatočnej ochrany pri preprave prístroja.

Na utieranie zariadenia nepoužívajte prchavé látky, ako sú napríklad prostriedky na hubenie hmyzu. Pri silnom tlaku pri utieraní sa môže poškodiť povrch.

- Opravy spotrebiča môže vykonávať len autorizovaný odborný servis
- Prerábanie alebo úprava výrobku má vplyv na bezpečnosť výrobku. POZOR : Nebezpečenstvo úrazu !
- Produkt nikdy svojvoľne neotvárame a nevykonávame na ňom svojvoľne opravy !
- Chybná montáž môže viesť k poruche alebo úplnému zlyhaniu prístroja.
- Za žiadnych okolností prístroj nerozoberajte.

UPOZORNENIE:

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené !

Poznámka:

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.

1. Ak chcete vyplniť kanvicu, vyberte ju zo základovej stanice. Pre naplnenie kanvice otvorte krytku. Varnú kanvicu naplňte minimálne 0,5 a maximálne 1,7 litrov vody. Príliš málo vody môže spôsobiť vypnutie variča.

UPOZORNENIE:

Kanvicu nevyplňujte nad maximálnou značkou. V opačnom prípade bude voda striekať. Pred tým, než dáte vodu variť, uistite sa, či veko dobre sedí.

H. Nastavte kanvicu na základni.

- I. Pripojte kábel do elektrickej zásuvky. Stlačte spínač. Indikátor napájania sa rozsvieti. Voda je teraz pripravená k varu. Po dovarení sa kanvica automaticky vypne. Kanvicu môžete kedykoľvek vypnúť počas varenia stlačením spínača.

UPOZORNENIE:

Uistite sa, že vypínač je bezpečne prístupný a nie je blokovaný. Ak je spínač blokovaný alebo veko otvorené, prístroj nie je možné vypnúť.

4. Vezmite kanvicu zo základňovej stanice a nalejte vodu.

UPOZORNENIE:

Pri nalievaní buďte opatrní. Kontakt s vriacou vodou môže spôsobiť popáleniny.

5. Po dovarení kachle nebudú variť hneď. Nechajte vychladnúť po dobu 15 až 20 sekúnd, než začnete nový proces varenia.

UPOZORNENIE:

Uistite sa, že je prístroj vypnutý, keď varič nepoužívate.

- V prípade, že zapnete zariadenie bez vody, varič sa automaticky vypne. Ak sa tak stane, nechajte varič vychladnúť predtým, než ho znovu použijete.

Pred prvým použitím treba prevariť 2x čistou vodou:

- Naplňte kanvicu.
- Nastavte džbán na základni.
- Nastavte aktuálne pripojenie.
- Zapnite zariadenie.
- Po použití sa kotol automaticky vypne.

UPOZORNENIE:

- Neotvárajte veko, zatiaľ čo vylievate zovretú vodu.
- Neprepĺňajte kanvicu vodou. V tomto prípade bude voda prevarená.

Upozornenie

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

- A. Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- B. Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- C. Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- D. Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- E. Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
- F. Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
 - Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
 - Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
 - Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
 - Nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
 - Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
 - Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
 - Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.

Na prístroj nepokladajte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.

- Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
- Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
- Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
- Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
- Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.

- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

UPOZORNENIE:

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!

Dôležitá likvidácia



Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

Upozornenie

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.