



**Past na hmyz s nasáváním  
6A04**



**Návod k použití**

## **VAROVÁNÍ.**

**UPOZORNĚNÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY OBSAŽENÉ V TOMTO NÁVODU, NEBOŤ POSKYTUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉ INSTALACE, POUŽITÍ A ÚDRŽBY. USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.**

TENTO SPOTŘEBIČ SMÍ POUŽÍVAT DĚTÍ OD 8 LET A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SENZORICKÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI, POKUD BYLY POUČENY O SPRÁVNÉM A BEZPEČNÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA JEJICH BEZPEČNOST. NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI SE SPOTŘEBIČEM.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU. SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU, NEPOUŽÍVEJTE VENKU.

SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT MIMO DOSAH DĚTÍ.

SPOTŘEBIČ SE NESMÍ POUŽÍVAT VE STODOLÁCH, STÁJÍCH A PODOBNÉM PROSTŘEDÍ.

SPOTŘEBIČ SE NESMÍ POUŽÍVAT NA MÍSTECH, KDE SE NACHÁZÍ HOŘLAVÉ PLYNY NEBO EXPLOSIVNÍ PRÁŠKY. LAMPU MŮŽE MĚNIT POUZE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU JE SMÍ VYMĚNIT POUZE SERVISNÍ STŘEDISKO NEBO VÝROBCE.

Odložte si záruční list, doklad o koupi a návod k použití na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti.

Po vybalení se ujistěte, zda není spotřebič poškozen a v případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Nenechávejte obalové materiály v blízkosti dětí, nesmí jej používat jako hračku: toto je elektrický spotřebič a musí se s ním podle toho zacházet.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí v síťové zásuvce odpovídá napětí uvedeném na výrobním štítku.

Pokud nejsou zásuvka a zástrčka kompatibilní, nechte zástrčku vyměnit za vhodnou kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům, nebo které přesahují proudové limity.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky a ujistěte se, zda je vypnutý.

Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel, pouze za zástrčku.

Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat určitá základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
- Nenechávejte spotřebič vystavený atmosférickým vlivům (déšť, slunce).
- Nevystavujte spotřebič otřesům.

V případě závady nebo nestandardní funkce přístroje jej odpojte od elektrické sítě, nedotýkejte se jej a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud se rozhodnete zlikvidovat tento spotřebič, učiňte jej nepoužitelným odříznutím přívodního kabelu, samozřejmě po odpojení od síťové zásuvky.

Pokud je poškozen přívodní kabel, smí jej vyměnit pouze autorizované servisní středisko.

Spotřebič byl navržen a vyroben pouze pro použití v domácnosti; jakékoliv jiné použití je proto nesprávné a nebezpečné.

Nepoužívejte tento spotřebič venku.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič nerozebírejte.

Za účelem zajištění správné funkčnosti spotřebiče používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

- 1 - Spínač 0-1
- 2 - Vydímatelný zásobník.
- 3 - Vnitřní aktinická lampička.



Spotřebič je navržen v souladu s platnou směrnicí 2006/95/EC a 2004/108/EC. Technické parametry: viz štítek na spotřebiči.

## Pokyny k použití:

Připojte spotřebič k elektrické síti.

K použití zapněte přepínač.

Tato past na hmyz má speciální aktinické světlo, přitahující hmyz, který je zachytáván pomocí nasávání, čímž je spotřebič ještě efektivnější.

Spotřebič postavte na rovný stabilní povrch do vzdálenosti nejméně 2 metry od osob, aby nebyly obtěžovány rušivým šumem před zneškodněním komárů.

Je vhodnější natočit lampu ve směru dveří, oken nebo jiných otvorů do exteriéru, abyste zabránili vniknutí dalšího hmyzu.

Nechte spotřebič zapnutý během noci pro dokonalé odstranění veškerého hmyzu.

Před vyjmutím zásobníku spotřebič vypněte na několik hodin, abyste nepřitahovali další hmyz, který by pak mohl zůstat naživu.

Po použití odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

## Údržba:

Odpojte zástrčku od síťové zásuvky před prováděním čištění nebo údržby. K zachování účinku spotřebiče vyměňte aktinickou lampu každých 12/18 měsíců.

Pro výměnu lampy se stejnými parametry kontaktujte autorizované servisní středisko.

K čištění spotřebiče použijte měkkou vlhkou utěrku.

Nepoužívejte rozpouštědla ani nadměrně vlhké utěrky; v případě vniknutí tekutiny do spotřebiče může dojít k vážnému poškození.

**NIKDY NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY.**

K odstranění hmyzu otočte mřížkou proti směru hodinových ručiček.

Po čištění ji správně nasadte a otočte ve směru hodinových ručiček (ve směru šipky) dokud nezapadne.

**Spotřebič je vybavený bezpečnostním systémem, který vypne spotřebič, pokud sundáte mřížku během provozu.**

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

### Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnění kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

### Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



### Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel: .....

Přijetí/jméno: .....

Stát/PSC/obec/ulice: .....

Telefonní číslo: .....

Číslo/označení (zbožní) položky: .....

Datum/místo prodeje: .....

Popis závady: .....

Datum/podpis: .....

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.