

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento spotrebič. Predtým, ako budete spotrebič používať, prečítajte si pozorne pokyny v tomto návode na obsluhu, aby ste maximalizovali jeho výkon. Uchovajte všetku dokumentáciu pre následné použitie alebo pre nového vlastníka. Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti alebo v podobnom prostredí, ako sú:

- kuchynky pre zamestnancov v dielniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmy, v hoteloch, motelloch a inom type rezidencií;
- nocľahárňach typu (B & B);
- cateringové služby a podobné využitie, kde nejde o maloobchodný predaj.

Tento spotrebič sa môže používať iba na uskladnenie potravín. Akékoľvek iné využitie sa považuje za nebezpečné a výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali záručné podmienky. Aby ste dosiahli čo najlepší možný výkon a bezproblémovú prevádzku svojho spotrebiča, je veľmi dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny. Pokiaľ nebudete dodržiavať tieto pokyny, môžete stratiť nárok na bezplatný servis aj počas záruky.

## **VAROVANIA!**

- **Pri čistení/premiestňovaní spotrebiča musíte dávať pozor, aby ste sa nedotkli kovových drôtov výmenníka tepla na zadnej strane spotrebiča. Mohli by ste si poraniť prsty alebo ruku, prípadne by ste mohli poškodiť spotrebič.**
- **Spotrebič nie je konštruovaný pre umiestnenie na inom spotrebiči. Nepokúšajte sa sadať si alebo stúpať na spotrebič. Nie je na to konštruovaný. Mohli by ste sa poraniť alebo poškodiť spotrebič.**
- **Pri prenášaní/presúvaní spotrebiča dbajte, aby sa prírodný kábel nezachytil pod spotrebičom. Mohlo by dôjsť k prerezaniu alebo poškodeniu prírodného kábla.**
- **Počas umiestňovania svojho spotrebiča dajte pozor, aby sa nepoškodila podlaha, potrubie, steny atď. Nepremiestňujte spotrebič ťahaním za dvierka alebo rukoväť. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo manipulovali s ovládačmi. Pokiaľ nebudú tieto pokyny dodržané, naša spoločnosť sa zrieka všetkej zodpovednosti.**

- **Neinštalujte spotrebič vo vlhkom, mastnom alebo prašnom prostredí, zabráňte pôsobeniu priamych slnečných lúčov alebo vody.**
- **Neinštalujte spotrebič blízko zdrojov tepla alebo horľavých materiálov.**
- **Ak dôjde k výpadku prúdu, neotvárajte dvierka. Zamrznuté potraviny by nemali byť ovplyvnené, pokiaľ bude výpadok prúdu kratší ako 20 hodín. Pokiaľ je výpadok prúdu dlhší, je potrebné potraviny skontrolovať a ihneď zjesť, alebo uvariť a potom zmraziť.**
- **Ak zistíte, že sa dvierka spotrebiča dajú len ťažko otvoriť, hneď ako ich zatvoríte, nemajte obavy. Je to spôsobené rozdielom tlaku, ktorý sa vyrovná, a budete môcť dvierka otvoriť za niekoľko minút.**
- **Nepripájajte spotrebič k napájaniu elektrickým prúdom, pokiaľ nie sú odstránené všetky obaly a chrániče na prepravu.**
- **Ak bol spotrebič prepravovaný vo vodorovnej polohe, pred zapnutím ho nechajte odstáť aspoň 4 hodiny, aby sa usadil olej v kompresore.**
- **Tento spotrebič sa môže používať len na účely, na ktoré bol vyrobený (tzn. uskladnenie a zmrazenie potravín).**
- **V chladničke na víno neskladujte lieky alebo materiály určené pre výskum. Pokiaľ budete skladovať materiál, ktorý vyžaduje prísnu kontrolu teploty skladovania, je možné, že dôjde k jeho znehodnoteniu alebo môže dôjsť k nekontrolovanej reakcii a vzniku nebezpečenstva.**
- **Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom, odpojte prírodný kábel od zásuvky.**

- Pri dodaní skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či všetky súčasti a príslušenstvo sú v dokonalom stave.
- Ak dôjde k úniku chladiva, nedotýkajte sa zásuvky a nepoužívajte otvorený oheň. Otvorte okno a vyvetrajte. Potom zavolajte servisné stredisko a požiadajte o opravu.
- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo adaptér.
- Neťahajte a neohýbajte prívodný kábel, nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
- Vyhnite sa poškodeniu zástrčky alebo prívodnému káblu; mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Neumiestňujte ani neukladajte horľavé alebo vysoko prchavé látky, ako sú éter, benzín, LPG, propán, aerosolové nádoby, lepidlá, čistý alkohol atď. Tieto materiály môžu spôsobiť výbuch.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaný technik, aby nedošlo ku vzniku nebezpečných situácií.
- Blízko chladničky na víno nepoužívajte ani neukladajte horľavé spreje, ako sú farby v spreji. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
- Na hornú stranu spotrebiča neodkladajte predmety alebo nádoby s vodou.
- Neodporúčame používať predlžovacie káble ani sieťový adaptér.
- Nelikvidujte spotrebič spálením. Počas prepravy a používania spotrebiča dbajte, aby nedošlo k poškodeniu okruhu/potrubia chladiva. V prípade poškodenia nevystavujte spotrebič ohňu, zdrojom vznietenia a ihneď vyvetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený.
- Systém chladenia umiestnený za a vo vnútri spotrebiča obsahuje chladivo. Zabráňte poškodeniu potrubia.
- Vo vnútri priestoru na skladovanie potravín v spotrebiči nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ sa nejedná o spotrebiče odporúčané výrobcom.
- Nepoškodte okruh chladiva.
- Nepoužívajte mechanické nástroje ani inak neurýchľujte proces rozmrazovania. Používajte iba prostriedky odporúčané výrobcom.
- Vo vnútri priestoru na skladovanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ sa nejedná o spotrebiče odporúčané výrobcom.
- Otvory pre ventiláciu spotrebiča alebo skrine, v ktorej je spotrebič vstavaný, udržiavajte voľné bez prekážok.
- Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte špicaté alebo ostré predmety.
- Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov, a to hlavne v prípade, keď máte mokré ruky, pretože by ste sa mohli popáliť alebo poraniť.
- Na odmrazovanie nikdy nepoužívajte sušič vlasov, elektrické ohrievače a iné podobné elektrické spotrebiče.
- Námrazu nezoškrabávajte nožom alebo ostrými predmetmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu okruhu chladiva a vytečené chladivo môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zraku.
- Nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia pre zrýchlenie procesu rozmrazovania.
- Je absolútne nevyhnutné zabrániť používaniu otvoreného ohňa alebo elektrických prístrojov, ako sú ohrievače, parné čističe, sviečky, olejové lampy a podobné, pre urýchlenie fázy rozmrazovania.

- Okolie kompresora nikdy neumývajte vodou. Po vyčistení, aby ste zabránili korózii, dôkladne ho utrite suchou utierkou.
- Odporúčame udržiavať zástrčku v čistote. Nánosy prachu na zástrčke môžu spôsobiť požiar.
- Spotrebič je určený a vyrobený iba na použitie v domácnosti.
- Táto záruka zanikne, pokiaľ je spotrebič inštalovaný alebo používaný v komerčných alebo neobytných priestoroch.
- Tento spotrebič musí byť správne inštalovaný, umiestnený a prevádzkovaný v súlade s pokynmi uvedenými v brožúre „Pokyny pre používateľa“.
- Táto záruka je platná len pre nové spotrebiče a nie je prenosná, pokiaľ je spotrebič znovu predaný.
- Naša spoločnosť vylučuje zodpovednosť za náhodné alebo následné škody.
- Záruka v žiadnom prípade neruší vaše práva vyplývajúce z predpisov alebo zákonov.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať. Všetky opravy musí vykonávať iba kvalifikovaný opravár.

## BEZPEČNOSŤ DETÍ!

- Ak likvidujete spotrebič zo zámkou alebo zarážkou na dvierkach, zaistite, aby boli dvierka v bezpečnej polohe, aby sa v spotrebiči nemohli zatvoriť deti.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby neskúsené a nevedomé za predpokladu, že je zaistený dostatočný dozor alebo sú poskytnuté dostatočné pokyny, ako používať spotrebič bezpečným spôsobom, a že osoby rozumejú možným rizikám.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

**VAROVANIE!** Pri umiestňovaní spotrebiča zaistite, aby sa napájací kábel nezachytil alebo nepoškodil. **VAROVANIE!** V zadnej časti spotrebiča neumiestňujte viac prenosných zásuviek alebo prenosných zdrojov.

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín.

- Otváranie dverí na dlhý čas môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
- Čistite pravidelne povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami, a prístupné odvodňovacie systémy.
- Čistite nádrže na vodu, ak neboli použité viac ako 48 hodín; ak voda nebola čerpaná viac ako 5 dní, prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby nedochádzalo ku kontaktu s inými potravinami alebo kvapkaniu na ne.

- Dvojhviezdičkové priehradky na zmrazené potraviny (ak sa v spotrebiči nachádzajú) sú vhodné na skladovanie vopred zmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky (ak sa v spotrebiči nachádzajú) nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
- Ak je spotrebič počas dlhej doby ponechaný prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, osušte a nechajte otvorené dvere, aby sa zabránilo tvorbe plesne v spotrebiči.

**VAROVANIE!** Pri používaní, údržbe a likvidácii spotrebiča venujte pozornosť symbolu na ľavej strane, ktorý je umiestnený na zadnej strane spotrebiča (zadnom paneli alebo kompresore). Je to varovný symbol nebezpečenstva požiaru.

V potrubí chladiva a v kompresore sa nachádzajú horľavé materiály. Počas používania, údržby a likvidácie dbajte na to, aby sa zdroje ohňa nachádzali ďaleko od spotrebiča.

## LIKVIDÁCIA STARÉHO SPOTREBIČA



Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ).

OEEZ sa týka prchavých látok (ktoré môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie) a základných súčastí (ktoré je možné opakovane využiť). Je nutné postupovať podľa OEEZ, aby sa správne zlikvidovali všetky prchavé látky a recyklovali všetky materiály.

Jednotlivci môžu hrať významnú úlohu pri ochrane životného prostredia. Pri likvidácii je nutné dodržiavať niektoré základné pravidlá:

S elektrickými a elektronickými zariadeniami sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Elektrické a elektronické zariadenia musia byť odovzdávané do príslušného zberného dvora spravovaného miestnou samosprávou alebo registrovanou spoločnosťou. V mnohých krajinách sa organizuje odber veľkých elektrických a elektronických zariadení z domácností.

V mnohých krajinách, keď kúpite nový spotrebič, môžete starý odovzdať obchodníkovi, ktorý musí bezplatne prijať jeden starý spotrebič za jeden nový predaný spotrebič, ak sa jedná o ekvivalentný typ s rovnakým určením, ako nový zakúpený spotrebič.

### Zhoda s predpismi

Umistením značky **CE** na tento produkt potvrdzujeme zhodu so všetkými príslušnými európskymi smernicami týkajúcimi sa bezpečnosti, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré je možné použiť pre tento produkt.

## ÚSPORA ENERGIE

Pre vyššiu úsporu energie odporúčame:

- Neinštalovať spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, inštalovať ho mimo dosahu priameho slnečného svetla a v dobre vetranej miestnosti.
- Nevkladať do chladničky horúce potraviny. Zvýšila by sa vnútorná teplota a kompresor by pracoval bez prestávky.
- Nehromadzte potraviny, aby sa zaistila a dostatočná cirkulácia vzruchu.
- Ak je v spotrebiči námraza, vykonajte odmrazenie, aby sa zaistil správny prenos chladu.
- Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu, nechajte dvere chladničky zatvorené.
- Ak dôjde k výpadku elektrického prúdu, nechajte dvere chladničky zatvorené.
- Otvárajte dvere spotrebiča čo najmenej.
- Nenastavujte termostat spotrebiča na veľmi nízku teplotu.
- Odstraňujte prach, ktorý sa hromadí na zadnej strane spotrebiča.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli inštruované o bezpečnom používaní zariadenia a uvedomujú si súvisiace riziká.
- Deti si nesmú so zariadením hrať.
- Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie a údržbu.
- Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola elektrická zástrčka dobre prístupná.
- Napájací kábel musí byť v prípade poškodenia vymenený výrobcom, servisným zástupcom výrobcu alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
- Vetracie otvory v kryte alebo vo vnútornej konštrukcii zariadenia nesmú byť zakryté.
- Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické ani iné prostriedky, než aké odporúča výrobca.
- Nepoškodte okruh chladiča.
- V priestoroch na skladovanie jedla v zariadení nepoužívajte elektrické zariadenia, ak sa nejedná o typ odporúčaný výrobcom.
- Zariadenie obsahuje horľavý a výbušný plyn, preto ho sami nelikvidujte, ale požiadajte o odvoz a likvidáciu pracovníkov servisu.
- Svietidlá musia byť v prípade poškodenia vymenené výrobcom, servisným zástupcom výrobcu alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
- Neskladujte v tomto zariadení výbušné látky, napríklad aerosólové nádoby s horľavou pohonnou hmotou.
- Pultová domáca mraznička, vhodná na použitie v nevykurovaných miestnostiach a mimo budovy pri teplotách vyšších ako -12 °C.
- V chladničke je použité horľavé chladiivo, preto buďte veľmi opatrní pri inštalácii, obsluhu, údržbe a likvidácii zariadenia.
- Zariadenia s vlastným osvetlením sú opatrené vstavaným vypínačom. Pri otvorení mrazničky sa osvetlenie automaticky zapne a pri zatvorení sa automaticky vypne. (Nie je k dispozícii pri všetkých modeloch.)
- Podľa predpisu musí byť zariadenie uzemnené.
- Symbol  na produkte alebo na jeho obale označuje, že s týmto produktom sa nesmie nakladať ako s domovým odpadom. Je nutné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie produktu pomáhate zamedziť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý hrozí pri nesprávnej likvidácii tohto produktu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate u miestneho správneho úradu, v inštitúcii zaisťujúcej komunálne odpadové hospodárstvo alebo u predajcu produktu.

## NÁKRESY

- OBR 1.
- A Veko
- B Tesnenie
- C Vnútročné osvetlenie (ak je k dispozícii)
- D Skriňa
- E Skladovací priestor
- F Vetracia mriežka
- G Ovládací panel
- H Košík
- I Kompresorový priestor
- J Kompresor
- K Ventilátor (ak je k dispozícii)
- L Zadný kondenzátor (ak je k dispozícii)
- M Odmrazovacia vypúšťacia zátka
- N Systém FrostShield (ak je k dispozícii)

## PRED POUŽITÍM

- Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie a len na skladovanie potravín.
- Ak je vybalené zariadenie poškodené, kontaktujte predajcu.
- Parametre napájania elektrickou energiou musia zodpovedať výrobnému štítku na zariadení.

## INŠTALÁCIA

- Vybalte zariadenie. Pred inštaláciou úplne odstráňte všetok obalový materiál, správnym spôsobom ho zlikvidujte a uložte mimo dosahu detí.
- Zariadenie musí byť inštalované v suchej, dobre vetranej miestnosti a nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo umiestnené v blízkosti zdroja priameho tepla.
- Nechajte najmenej 10 cm voľného priestoru medzi zariadením a okolím za účelom vetrania a odvádzania tepla.
- Prívod elektrickej energie musí vyhovovať údajom na výrobnom štítku a spĺňať miestne predpisy.
- Pred pripojením tohto zariadenia po inštalácii odporúčame počkať minimálne dve hodiny. Chladiaci okruh tak bude mať čas na ustálenie.

## PRVÉ SPUSTENIE

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Všetky ukazovatele sa rozsvietia, potom sa vypnú. Potom sa zobrazí teplota.
2. Nechajte jednu hodinu teplotu v spotrebiči klesnúť a potom umiestnite potraviny do zariadenia.

## NASTAVENIE TEPLoty

Stlačením (2) teplotu upravíte.

## NASTAVENIE FUNKCIÍ (ak je k dispozícii)

ECO režim zapnete tak, že stlačíte (1) a podržíte, pokým sa nerozsvieti (5).

Funkciu Super Freeze zapnete tak, že stlačíte (1) a podržíte, pokým sa nerozsvieti (6).

Funkcia Super Freeze sa po 56 hodinách automaticky vypne za účelom úspory energie. Keď je táto funkcia zapnutá, spotreba energie sa zvýši.

Stlačením (3) na 3 sekundy zamknete/ odomknete ovládací panel.

Stlačením (4) na 5 sekúnd vypnete/zapnete chladničku.

## SYSTÉM FROSTSHIELD (ak je k dispozícii)

Toto zariadenie je vybavené systémom Frostshield (N), ktorý pomáha znížiť hromadenie ľadu v spotrebiči. Nevypínajte ani neblokujte tento systém.

## MRAZENIE POTRAVÍN

- Potraviny pred zmrazením zabaľte alebo utesnite alobalom, vo vzduchotesných nádobách alebo potravinových vreckách.
- Teplé potraviny nechajte pred umiestnením do zariadenia vychladnúť.
- Menšie porcie potravín sa zmrazia rýchlejšie. Odporúčaná maximálna hmotnosť porcie je 2,5 kg.
- Zamedzte priamemu kontaktu teplých potravín s už zmrazenými potravinami. Zmrazené potraviny sa môžu rozmraziť a tým by sa skrátila predpokladaná doba skladovania.
- Neprekračujte skladovací objem zariadenia uvedený na výrobnom štítku.
- Ak zariadenie plníte väčším množstvom čerstvých potravín, odporúčame zapnúť funkciu Super Freeze (ak je k dispozícii) 24 hodín vopred.
- Doba skladovania kupovaných hlboko zmrazených potravín sa líši a závisí od typu produktu a jeho balenia. Preto prísne dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na obale.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred vykonaním údržby alebo čistením zariadenia vždy skontrolujte, či je vypnuté napájanie. Ak bude zariadenie dlhší čas mimo prevádzky, nechajte ho otvorené, aby sa vo vnútri nevytvoril nežiaduci zápach.

## ODMRAZOVANIE

Zariadenie musí byť odmrazené, ak vrstva ľadu na stenách dosiahne hrúbku 5-6 mm.

Na odstraňovanie ľadu pri rozmrazovaní nepoužívajte žiadne elektrické, ostré alebo mechanické nástroje, ak neboli dodané alebo schválený výrobcom alebo schváleným servisným strediskom.

Na odstránenie ľadu z vnútorných stien používajte plastovú alebo drevenú škrabku bez ostrých hrán. Nikdy nepoužívajte kovovú škrabku.

Postupujte takto:

1. Nezabudnite zariadenie odpojiť.
2. Poriadne si osušte ruky, aby ste zamedzili poraneniu pokožky pri styku s ľadom (odporúčame vám použiť rukavice).
3. Vyberte všetky zmrazené potraviny z mrazničky, vložte ich do nádoby alebo chladiaceho boxu, navrch potravín položte chladiace bloky alebo kôstky ľadu, aby boli potraviny v čo najväčšom chlade, a umiestnite nádobu alebo chladiaci box do chladnej suchej miestnosti.
4. Vytiahnite odmrazovaciu vypúšťaciu zátku (ak je k dispozícii) v dolnej časti zariadenia. V opačnom prípade je nutné stierať roztopenú vodu na dne mraziaceho priestoru špongiou alebo uterákom.
5. Opatrne zoškrabujte ľad z vnútorných stien zariadenia a preneste ho do kuchynského drezu, kde sa roztopí.
6. Poriadne vyčistite vnútorný priestor zariadenia, opláchnite ho teplou vodou a odstráňte všetky zvyšky potravín alebo rozliate tekutiny.
7. Utrite zariadenie dosucha savou látkou alebo špongiou a nechajte 3 až 4 minúty vyvetrať.
8. Opäť naložte vypúšťaciu zátku (ak je k dispozícii).
9. Zatvorte veko zariadenia, zapojte opäť zástrčku do zásuvky a zapnite zariadenie.
10. Teraz vložte späť zmrazené potraviny.

Ak chcete zamedziť rozmrazeniu zmrazených potravín, vykonajte odmrazenie počas dvoch hodín, aby nedošlo k výraznému zvýšeniu teploty zmrazených potravín a skráteniu ich doby skladovania.

## ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

### 1. Zariadenie nefunguje (zariadenie nepracuje/nechladí)

- Nedošlo k výpadku napájania?
- Je zástrčka v dobrom stave a je správne zasunutá v zásuvke?

### 2. Zariadenie nefunguje dostatočne/svieti (7) alebo ,HH‘

- Je správne zatvorené veko zariadenia?
- Vytvorila sa na vnútorných stenách hrubá vrstva ľadu?
- Je zariadenie vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo zdroju tepla?
- Bolo do zariadenia uložené veľmi veľa teplých potravín?
- Klimatickú triedu nájdete na typovom štítku v zadnej časti zariadenia. Tá uvádza okolitú teplotu, za ktorou zariadenie správne funguje.

Klimatická trieda	Teplota okolia
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

### 3. Zariadenie vydáva hluk.

Hluk je spôsobovaný prevádzkou motora kompresora a chladivom obiehajúcim v okruhu chladiaceho systému. Tento hluk je normálny.

### 4. Na vonkajších stenách dochádza ku kondenzácii

Pri určitých atmosférických podmienkach môže na vonkajších stenách zariadenia dochádzať ku kondenzácii. Jedná sa o normálny jav, ktorý nemá vplyv na funkciu zariadenia.

## POPREDAJNÉ SLUŽBY

### 1. Riešenie problému vlastnými silami

Ak máte podozrenie na poruchu, pred kontaktovaním schváleného popredajného servisného strediska (či už priamo alebo prostredníctvom predajcu) skontrolujte dodržanie všetkých pokynov a odporúčaní uvedených v tomto návode.

### 2. Popredajné služby

Dostupné popredajné služby nájdete v priloženom záručnom liste.

Ak potrebujete okamžitú pomoc, pripravte si na identifikáciu zariadenia nasledujúce informácie:

- ✓ Značka zariadenia
- ✓ Model
- ✓ Sériové číslo
- ✓ Problém alebo príčina
- ✓ Dátum zakúpenia
- ✓ Od koho bolo zakúpené/dodávateľ

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

- Ak je nutné spotrebič zlikvidovať, musíte demontovať dvere a ponechať police v spotrebiči. Takto znížite možnosť ohrozenia detí. Horľavé náplne musia zlikvidovať profesionálne vyškolení pracovníci.

## PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca tu popísaného produktu/produktov prehlasuje, že produkt alebo produkty spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu predpísané vo Veľkej Británii a v krajinách EÚ, a že môže predložiť na preskúmanie zodpovedajúce skúšobné správy vydané príslušnými úradmi, ktoré si môžete vyžiadať od predajcu zariadenia, hlavne správy týkajúce sa prehlásenia o zhode CE vydané výrobcom alebo so súhlasom výrobcu.

Ďalej výrobca prehlasuje, že časti zariadenia popísané v tomto návode, ktoré sú v kontakte s čerstvými potravinami, neobsahujú žiadne jedovaté látky.

Výrobca priebežne pracuje na ďalšom vývoji všetkých produktov. Preto majte na pamäti, že podoba, nastavenie a technológie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.