

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia: 220-230V

Menovitý kmitočet: 50/60 Hz

Výkon: 1000 W

Stupeň ochrany: I

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred spustením zariadenia sa veľmi dôkladne zoznámte s návodom na obsluhu. Uschovajte ho spoločne so záručným listom, pokladničným blokom a v prípade, že to je možné aj s vonkajším obalom. Pri predávaní zariadenia inej osobe jej odovzdajte návod na obsluhu.

Zariadenie využívajte iba pre súkromné účely tak, ako sa to u zariadenia predpokladá. Toto zariadenie nie je určené k používaniu v rámci podnikania. Prosíme, aby ste zariadenie nepoužívali vonku. Umiestňujte zariadenie v bezpečnej vzdialenosti od zdroja tepla, bezprostredného slnečného svetla, vlhkosti (v žiadnom prípade neponárajte do tekutín) a ostrých hrán. Neobsluhujte zariadenie s vlhkými rukami. Pokiaľ by bolo zariadenie vlhké alebo mokré, okamžite vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky (je potrebné ťahať za zástrčku, nie kábel)

Pokiaľ zariadenie nepoužívate, alebo chcete namontovať nejaké príslušenstvo, za účelom čistenia alebo v prípade akejkolvek poruchy, vždy najskôr zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte zariadenie, ktoré je v prevádzke mimo dozoru. Pred opustením miestnosti je potrebné zariadenie vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Je potrebné pravidelne kontrolovať, či zariadenie a sieťový kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia musíte prestať zariadenie používať.

V prípade poruchy neopravujte zariadenie svojpomocne, ale využite služby autorizovaných odborníkov. Pokiaľ bol poškodený neodpojiteľný kábel prívodu elektrického prúdu, musí byť vymenený u výrobcu, v špecializovanom servise alebo odborníkom s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo možnému ohrozeniu.

Používajte výhradne pôvodné príslušenstvo. Pamätajte na ďalej uvedené „Zvláštne pokyny týkajúce sa bezpečnostného používania“

DETI A POSTIHNUTÉ OSOBY

Pre bezpečnosť detí neponechávajte voľne prístupné časti obalu (tašky, lepenkové obal, polystyrén atd.) **VÝSTRAHA** – Nedovoľte deťom, aby sa hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, motorickými alebo duševnými schopnosťami alebo bez nevyhnutných skúseností alebo znalostí. Používanie zariadenia takými osobami je možné výhradne s dozorom osoby , ktorá sa o nich stará. Nedovoľujte , aby sa deti hrali s prístrojom.

SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU

Dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti užívateľa sú špeciálne zvýraznené.

Výstraha: nebezpečenstvo popálenia

Upozorňuje na ohrozenie pre zariadenie alebo iné predmety. Dotýkajte sa výhradne kontroliek termostatu na zariadení.

Výstraha: poškodenie povrchu

Pokiaľ je povrch poškodený alebo prasknutý je potrebné zariadenie vypnúť, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom

Výstraha: Pozor horúce

Kovové predmety ako nože, vidličky , lyžice sa nesmú umiestňovať v zóne varenia, pretože sa môžu zahrievať.

Horúci povrch: Na začiatku indukčný varič zohrieva podstavec nádoby, nie vlastnú zónu varenia. Avšak z dôvodu zahrievania nádoby sa nasledovne môže zahriať na nebezpečnú teplotu taktiež zóna varenia. Hrozba popálenia !

Fungovanie:

S použitím termostatu je potrebné zvoliť teplotu dosky v závislosti od účelu jej použitia.

Stupeň 1: Zohrievanie / dusenie

Stupeň 2: Dusenie

Stupeň 3: vyprážanie

Stupeň 4: varenie/ pečenie

Stupeň 5: Pečenie / rýchle ohrievanie

Svetelný ukazovateľ sa počas prevádzky môže zapínať a vypínať, je to bežné a ukazuje, že teplota je kontrolovaná termostatom.

Upozorňuje na ohrozenie pre zariadenie alebo iné predmety. Dotýkajte sa výhradne kontroliek termostatu na zariadení.

Výstraha: poškodenie povrchu

Pokiaľ je povrch poškodený alebo prasknutý je potrebné zariadenie vypnúť, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom

Výstraha: Pozor horúce

Kovové predmety ako nože, vidličky , lyžice sa nesmú umiestňovať v zóne varenia, pretože sa môžu zahrievať.

Horúci povrch: Na začiatku indukčný varič zohrieva podstavec nádoby, nie vlastnú zónu varenia. Avšak z dôvodu zahrievania nádoby sa nasledovne môže zahriať na nebezpečnú teplotu taktiež zóna varenia. Hrozba popálenia !

Fungovanie:

S použitím termostatu je potrebné zvoliť teplotu dosky v závislosti od účelu jej použitia.

Stupeň 1: Zohrievanie / dusenie

Stupeň 2: Dusenie

Stupeň 3: vyprážanie

Stupeň 4: varenie/ pečenie

Stupeň 5: Pečenie / rýchle ohrievanie

Svetelný ukazovateľ sa počas prevádzky môže zapínať a vypínať, je to bežné a ukazuje, že teplota je kontrolovaná termostatom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia: 220-230V

Menovitý kmitočet: 50/60 Hz

Výkon: 1000 W

Stupeň ochrany: I

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred spustením zariadenia sa veľmi dôkladne zoznámte s návodom na obsluhu. Uschovajte ho spoločne so záručným listom, pokladničným blokom a v prípade, že to je možné aj s vonkajším obalom. Pri predávaní zariadenia inej osobe jej odovzdajte návod na obsluhu.

Zariadenie využívajte iba pre súkromné účely tak, ako sa to u zariadenia predpokladá. Toto zariadenie nie je určené k používaniu v rámci podnikania. Prosíme, aby ste zariadenie nepoužívali vonku. Umiestňujte zariadenie v bezpečnej vzdialenosti od zdroja tepla, bezprostredného slnečného svetla, vlhkosti (v žiadnom prípade neponárajte do tekutín) a ostrých hrán. Neobsluhujte zariadenie s vlhkými rukami. Pokiaľ by bolo zariadenie vlhké alebo mokré, okamžite vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky (je potrebné ťahať za zástrčku, nie kábel)

Pokiaľ zariadenie nepoužívate, alebo chcete namontovať nejaké príslušenstvo, za účelom čistenia alebo v prípade akejkolvek poruchy, vždy najskôr zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte zariadenie, ktoré je v prevádzke mimo dozoru. Pred opustením miestnosti je potrebné zariadenie vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Je potrebné pravidelne kontrolovať, či zariadenie a sieťový kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia musíte prestať zariadenie používať.

V prípade poruchy neopravujte zariadenie svojpomocne, ale využite služby autorizovaných odborníkov. Pokiaľ bol poškodený neodpojiteľný kábel prívodu elektrického prúdu, musí byť vymenený u výrobcu, v špecializovanom servise alebo odborníkom s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo možnému ohrozeniu.

Používajte výhradne pôvodné príslušenstvo. Pamätajte na ďalej uvedené „Zvláštne pokyny týkajúce sa bezpečnostného používania“

DETI A POSTIHNUTÉ OSOBY

Pre bezpečnosť detí neponechávajte voľne prístupné časti obalu (tašky, lepenkové obal, polystyrén atd.) **VÝSTRAHA** – Nedovoľte deťom, aby sa hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, motorickými alebo duševnými schopnosťami alebo bez nevyhnutných skúseností alebo znalostí. Používanie zariadenia takými osobami je možné výhradne s dozorom osoby , ktorá sa o nich stará. Nedovoľujte , aby sa deti hrali s prístrojom.

SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU

Dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti užívateľa sú špeciálne zvýraznené.

Výstraha: nebezpečenstvo popálenia