



Pomalý odšťavovač

10029377 10029378

KLARSTEIN

Vážení zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo produktu	10029377, 10029378
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	400 W

Lieferumfang

1x odšťavovač
1x nádoba pre šťavu
1x nádoba pre dužinu
1x návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prečítajte si pozorne všetky upozornenia a odložte tento návod na neskoršie prečítanie.
- Prístroj zapájajte len do zásuviek, ktorých napätie zodpovedá napätiu napájania prístroja.
- Keď prístroj nepoužívate, odpojte ho z elektrickej zásuvky. Dávajte pozor na sieťový kábel, aby sa nepoškodil. Poškodený sieťový kábel nechajte vymeniť výrobcom, autorizovaným strediskom alebo inou kvalifikovanou osobou. Prístroj neotvárajte ani sa nepokúšajte svojpomocne opravovať.
- Deti, osoby so psychickým alebo fyzickým obmedzením smú prístroj ovládať len po poučení o obsluhu prístroja a pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Prístroj ani sieťový kábel neponárajte do vody a nepoužívajte ho s mokrými rukami.
- Prístroj používajte len v interiéroch. Neumiestňujte ho priamo pod elektrickú zástrčku. Prístroj nezapájajte na externý časovač alebo diaľkovo ovládanú zásuvku. Prístroj nie je určený na komerčné používanie, len na používanie v domácnostiach a podobných zariadeniach. Prístroj používajte len na uvedené účely, umiestnite ho na stabilný a rovný povrch odolný voči teplu.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte pohyblivých častí. Pri výmene pohyblivých častí alebo príslušenstva prístroj vždy najskôr vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
- Pred spustením sa uistite, či všetky diely sú správne nasadené. Ak je prístroj poškodený, spadol alebo navlhol, nepoužívajte ho. Nechajte ho skontrolovať a opraviť v servisnom stredisku.

PREHĽAD PRÍSTROJA

1. Plniaca šachta
2. Vťahovací slimák
3. Filter
4. Držiak filtra s čistiacou kefou
5. Pohár
6. Výlevka pre družinu
7. Výlevka pre šťavu



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vonkajšiu stranu umyte mokrú utierkou, následne utrite suchou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Odstráňte všetky nálepky a baliaci materiál. Príslušenstvo umyte v mydlovej vode a utrite ho suchou utierkou. Základňu ani sieťový kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Prístroj obsahuje zabudovaný bezpečnostný uzáver. Prístroj sa spustí len vtedy, keď sú všetky diely správne nasadené.

SPUSTENIE A OVLÁDANIE

1. Pohár (5) položte na základňu, skontrolujte, či pevne zapadol a nehýbe sa.
2. Do pohára nasadte držiak filtra (4).
3. Do držiaka nasadte filter (3).
4. Do filtra nasadte vťahovacieho slimáka (2).
5. Na nádobu nasadte plniacu šachtu (1), otáčajte ňou, kým nezapadne.
6. Nádobu pre šťavu položte pod výlevku šťavy. Nádobu pre dužinu položte pod výlevku dužiny.
7. Do plniacej šachty zasuňte posunovač.

Dôležité: Ak jednotlivé diely nie sú správne nasadené, odšťavovač sa nespustí z bezpečnostných dôvodov. V tomto prípade na zastavenie prístroja ľahko stlačte „R“. Nestláčajte silne, aby ste nepoškodili motor. Prístroj nespúšťajte naprázdno, vždy ho najskôr naplňte ovocím a zeleninou.

OVLÁDANIE ODŠŤAVOVAČA

- Odšťavovač je určený na odšťavovanie zeleru, špenátu, mrkvy, jablák, banánov, paradajok, uhoriek, hrušiek a všetkých druhov ovocia a zeleniny, ktoré nemajú drevnatú dužinu. Prístroj nie je určený na odšťavovanie cukrovej trstiny.
- Pred odšťavením zeleninu a ovocie dôkladne umyte. Ak odšťavujete plody s tvrdými jadrami či kôstkami, najskôr odstráňte tvrdé časti. Pred odšťavovaním odstráňte tvrdú kôru melóna, ananásu, manga a citrusových plodov.
- Plody nakrájajte na malé kúsky, aby sa zmestili do plniacej šachty.
- Uistite sa, že bezpečnostné svorky plniacej šachty zapadli.
- Zapnite odšťavovač.
- Posunovačom zosunite plody do plniacej šachty. Neposúvajte ich veľmi rýchlo, aby sa správne odšťavili.
- **VÝSTRAHA:** Do plniacej šachty nestrkajte prsty ani iné predmety okrem dodaného posunovača.
- Šťava vyteká priamo do nádoby pre šťavu, dužina do nádoby pre dužinu.
- Po odšťavení prístroj vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky. Prístroj rozložte. Ak je pohár pevne prilepený, stlačte „R“ (Reverse – spätný chod) po dobu 3-5 sekúnd. Otáčajte pohárom a vytiahnite ho nahor.

ROZLOŽENIE ODŠŤAVOVAČA

1. Vyberte posunovač
2. Vyberte plniacu šachtu
3. Vyberte slimáka
4. Vyberte filter a držiak
5. Vyberte pohár

TIPY A POKYNY K ODŠŤAVOVANIU

- Na získanie čo najväčšieho množstva šťavy plody nakrájajte na malé kúsky. Do prístroja nepridávajte ľad ani zmrazené plody.
- Ak sa kúsky zasekli v plniacej šachte, použite posunovač. Postupne pridávajte nakrájané kúsky do plniacej šachty. Neposúvajte ich prirýchlo.
- Pri odšťavovaní listovej zeleniny a pšeničných výhonkov ich zmiešajte s ovocím alebo tvrdou zeleninou. Orechy odšťavujte s inými surovinami (ako napr. namočenými sójovými bôbmi) alebo kvapalinami.
- Na odšťavovanie používajte len čerstvé a zrelé ovocie a zeleninu. Čerstvé a zrelé plody sú chutnejšie a obsahujú viac šťavy. Šťavu spotrebujte čo najskôr po odšťavení, keďže postupne dochádza k strate vitamínov a minerálov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením prístroj vždy vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
- Pohyblivé diely umývajte v teplej mydlovej vode. Opláchnite ich čistou vodou a nechajte vyschnúť.
- Vonkajší povrch umývajte mäkkou, mokrou handrou, následne utrite suchou utierkou.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, alkalické čistiace ani drôtenky. Nikdy neponárajte základňu ani sieťový kábel do vody.
- Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenia prístroja a dielov. Skontrolujte, či sieťový kábel nie je zlomený alebo inak poškodený.
- Keď prístroj nepoužívate dlhší čas, uložte ho spolu s dielmi a návodom na použitie na čisté a suché miesto.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU



Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri likvidácii odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciu sa šetria aj vyčerpatelné zdroje.

Prehlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)