

Elektrický mlynček na kávu

erava

KM-802

Návod na obsluhu/Záruka

SK



Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím,
prečítajte tento návod na použitie.

KM-802

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti, v kanceláriách a pod.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo v exteriéri.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odopájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nikdy ich nenechávajte bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Nepoužívajte zariadenie, ak má poškodenú sieťovú šnúru, alebo vidlicu, ak nepracuje správne, alebo spadlo na zem a poškodilo sa. V takýchto prípadoch zaneste zariadenie do autorizovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, okamžite odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke.
- Aby ste sa vyvarovali prehriatiu motora, nikdy nepoužívajte mlynček na kávu dlhšie ako 30 sekúnd nepretržitého času. Po 30 sekundách nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič 2 minúty odpočinúť.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte mlynček na kávu sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto mlynčeka zverte autorizovanému servisnému stredisku.

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
- Kovové diely sú ostré. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Zariadenie nie je možné zapnúť, kým nie je nasunutý horný ochranný kryt.
- Neotvárajte ochranný kryt, kým sa rotačný pohyb kovových nožov úplne nezastaví. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Zariadenie nepoužívajte nepretržite dlhšie než 30 sekúnd. Môže sa prehriať. V prípade potreby dlhšej prevádzky prestaňte zariadenie používať, nechajte motor cca 2 minúty vychladnúť a potom pokračujte v práci.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré kovové diely.
- Po skončení práce odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak je ponechaný bez dozoru, a pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Majte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Popis častí



1. telo mlynčeka
2. ochranný kryt
3. tlačidlo vypnutia/zapnutia
4. nádobka s kovovými nožmi z nehrdzavejúcej ocele

Prevádzka

1. Položte mlynček na rovný a pevný povrch (stôl, drez), otvorte vrchný kryt (2) a naplňte nádobku (4) kávovými zrnami. Neprekročte maximálny objem (cca 50 g).
2. Nasadte kryt. Kryt musí byť osadený nadoraz.
3. Pripojte sieťovú šnúru do elektrickej siete.
4. Držte mlynček jednou rukou a druhou rukou zatlačte tlačidlo vypnutia/zapnutia (3) a držte ho zatlačené cca 30 sekúnd. Jemnosť zomletia kávy závisí od dĺžky činnosti mlynčeka:
 - hrubé : 10 sekúnd
 - stredné: 20 - 30 sekúnd
 - jemné: 40 - 60 sekúnd (s prerušením mletia)
5. Uvoľnite tlačidlo vypnutia/zapnutia a odpojte mlynček z elektrickej siete.
6. Otvorte vrchný kryt (až po úplnom zastavení rotačného pohybu nožov) a vysypte kávu.

UPOZORNENIE!

- Mlynček na kávu je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá ho neumožní spustiť, ak je nesprávne nasadený kryt.
- Aby ste sa vyvarovali prehriatiu motora, nikdy nepoužívajte mlynček na kávu dlhšie ako 30 sekúnd nepretržitého času. Po 30 sekundách nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič 2 minúty odpočinúť.

Čistenie a údržba

1. Odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete.
2. Vysypte zvyšky kávy z nádobky a nádobku a povrch zariadenia vyčistite.
3. Na čistenie používajte len mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
4. Základňu nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
5. Omotajte sieťovú šnúru okolo zariadenia.
6. Zariadenie uskladnite v horizontálnej polohe na stabilnom povrchu.

UPOZORNENIE!

- Pri čistení nožov dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili.

Skladovanie

- Ak nebudete mlynček používať, odložte ho na suché miesto mimo dosahu detí.

Technické údaje

Napájanie:	230 V~ 50 Hz
Príkion:	130 W
Kapacita:	cca 50 g kávových zrn
Rozmery (š x v h):	80 x 170 x 97 mm
Hmotnosť:	0,5 kg
Hlučnosť:	80 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 80 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.