



Aroma-Diffusor

10029718 10029719

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám ku kúpe Vášho prístroja Klarstein. Prečítajte si starostlivo nasledovné pokyny na pripojenie a použitie, a dodržiavajte ich, aby ste predišli možným technickým škodám. Neručíme za škody, ktoré vzniknú nedodržaním bezpečnostných pokynov a nesprávnym použitím.

Technické údaje

Číslo tovaru	10029718 10029719
Napájanie prúdom	220-240 V- 50
Odoberateľný výkon	8 W
Rozmery (V x H x Š)	24 x 11 x 11 cm
Veľkosť nádrže	40 ml

Bezpečnostné pokyny

Deti v domácnosti

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, senzorickými a duševnými schopnosťami a znalosťami, keď boli oboznámení s bezpečným používaním prístroja a s tým spojených nebezpečenstiev.
- Deti sa nesmú s prístrojom hra .
- Deti nemôžu bez dozoru vykonávať čistenie a údržbu.

Sieťová zástrčka a sieťový kábel

- Napájajte sieťový kábel výlučne na striedavé napätie. Všimnite si udávané menovité napätie na prístroji.
- Odpájajte sieťovú zástrčku keď
 - doplníte nádrž
 - nastala porucha
 - pred čistením
 - po použití
- Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.
- Neneste prístroj za sieťový kábel, ani zaň neťahajte.

- Keď sa sieťový kábel poškodil, musí by nahradený kvalifikovaným elektrotechnikom.
- Neťahajte sieťový kábel cez ostré hrany a nenechajte ho prištipnúť .
- Nevyťahujte sieťovú zástrčku za sieťový kábel a nechyťajte ho mokkými rukami.
- Nevystavujte sieťový kábel priamemu teplu (ako napr. horúčave z elektrických varných dosiek, otvoreným plameňom, žehličkám alebo vykurovacím peciam

Zvláštne bezpečnostné pokyny

- Neprepichujte kryt v žiadnom prípade predmetmi akéhokoľvek druhu.


Umiestnenie

- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vaní, sprch alebo bazéna. Zabezpečte minimálny odstup 3 metre.
- Postavte prístroj na miesto, kde naň nikto z vane nemôže dosiahnuť . Prístroj nie je vodotesný.
- Nestavajte prístroj do blízkosti zdrojov tepla. Umiestňujte prístroj k stenám, záclonám a nábytku.
- Zabezpečte, aby prístroj stál počas prevádzky pevne a nikto sa nemohol potknúť o sieťový kábel.
- Prístroj nie je určený na používanie vonku.
- Uchovávajte prístroj na suchom mieste (najlepšie v originálnom balení) a mimo dosahu detí.

Prehľad prístroja

- 1 Horný kryt
- 2 Spodný kryt
- 3 Nádrž na vodu
- 4 Základňa
- 5 Zapnuté/Vypnuté-
prepínač
- 6 Tlačidlo arómy

LED-Spínač



Uvedenie do prevádzky

1. Uistite sa, že prístroj je pred uvedením do prevádzky vypnutý.
2. Odoberte horný a spodný kryt.
3. Napiňte nádrž studenou vodou z kohútika. Neprekročte značku MAX.
4. Dajte 3-10 kvapiek éterického oleja priamo do nádrže s vodou.
5. Nasadzte opäť obidva kryty.
6. Zapojte sieťovú zástrčku.
7. Stlačte prepínač Zapnuté/Vypnuté.

Po pár sekundách vystúpi jemná hmla. Prístroj sa automaticky vypne, keď je nádrž prázdna. Opakujte potom kroky uvedené hore. Difúzor je potom opäť pripravený.

Funkcie tlačidiel

Zapnuté/Vypnuté Stlačte, aby ste zapli prístroj.
Stlačte opätovne, aby ste zapli LED-svetlo.
Stlačte tretíkrát, aby ste prístroj vypli.

Aroma-Funkcia Stlačte, aby ste naštartovali intervalový režim. (10 minút prevádzky, 20 minút pauza). LED zabliká trikrát.

Starostlivosť a čistenie

Pokyny:

- Dbajte na to, aby sa kryt nedostal pod vodu.
- Nepoužívajte pri čistení žiadne rozpúšťadlá alebo brusivá.
- Vymieňajte vodu v nádrži najmenej každých 72 hodín (v prípade príležitostného používania), aby ste predišli množeniu sa baktérií.

Denná starostlivosť :

- Vytiahnite pred každou prevádzkou sieťovú zástrčku.
- Vyprázdňte nádrž a umyte ju čistou vodou, aby ste odstránili možné usadeniny.
- Vysušte nádrž savou handrou.

Mesačná starostlivosť

- Naplňte nádrž vodou, do ktorej ste pridali malé množstvo bieleho vínneho octu. Nechajte ju na 15 minút stáť.

Vyčistite platňu ultrazvukového meniča mäkkou kefkou a vysušte platňu mäkkou handrou.

Likvidácia



Ak sa nachádza obrázok vľavo (prečiarknutá nádoba na odpadky na kolesách) na výrobku, platí Európska smernica 2002/96/EG. Tieto výrobky sa nemôžu likvidovať s normálnym komunálnym odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch o separovanom zbere elektrických a elektronických zariadení. Orientujte sa podľa miestnych predpisov a nelikvidujte staré prístroje cez komunálny odpad. Prostredníctvom likvidácie starých prístrojov v súlade s predpismi sa chráni životné prostredie a zdravie obyvateľov pred možnými negatívnymi následkami. Recyklácia materiálov napomáha znížiť spotrebu surovín.

Vyhlasenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento výrobok zodpovedá nasledovným Európskym smerniciam:

2004/108/EG (EMV)
2006/95/EG (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2012/206/EU (EVPG)