



Silikónové formy

Vynikajúce na prípravu sladkých i slaných pokrmov, nepripaľujú sa a možno ich ľahko vyklopiť. Formy sú skladné, ľahko sa čistia, sú vyrobené z prvotriedneho žiaruvzdorného silikónu. Sú veľmi pružné, môžu byť zložené či zrolované, vždy sa vrátia do pôvodného tvaru. Pokrmy pečte zdravo bez vymazávania a múčenia stien foriem, ktoré sa ľahko vyklopia. Pokrmy nechajte vo forme vždy najprv vychladnúť a potom vyklopte, v prípade potreby jemne zatlačte na pružné dno formy.



Nepoužívať na otvorený oheň



Nepoužívajte ostré predmety



Vhodné na potraviny



Maximálna teplota 230°C

Minimálna teplota -40°C



Vhodné do rúry na pečenie



Vhodné do mrazáku



Nepoužívajte na indukčný varič



Vhodné do mikrovlnnej rúry



Vhodné do umývačky riadu

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri použití výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka se nevzťahuje

- Na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho používania
 - Na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
 - Na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod)
 - Na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do neho a pod
 - Na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva, nástrojov a pod
- U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby.

Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.