



- 1 víko s ventilem na páru
- 2 odnímatelná perforovaná část pro přípravu volských ok nebo pošírovaných vajíček
- 3 spodní část pro přípravu omelety, nebo na vodu pro přípravu pošírovaných vajíček

Použití:**Omeleta**

Do spodní části (3) nalejte vajíčkovou směs. Přikryjte víkem (1). Mikrovlnnou troubu nastavte na výkon 350-400 W a vařte cca. 4-6 minut (400 W: max. 10 minut; 800 W: max. 5 minut). Po uvaření nechejte 1-2 minuty odpočívat.

Pošírovaná vajíčka

Do spodní části (3) nalejte studenou vodu. Vložte perforovanou (2) část a do každé prohlubně opatrně vyklepněte jedno vajíčko. Přikryjte víkem (1). Mikrovlnnou troubu nastavte na výkon 600 W a vařte cca. 5 minut. Po uvaření nechejte 1-2 minuty odpočívat.

Upozornění:

- Před prvním použitím důkladně umyjte.
- Tento výrobek nepoužívejte v kombinované mikrovlnné troubě, troubě, na sporáku, ani na grilu.
- Výrobek do mikrovlnné trouby umístěte tak, aby byl alespoň 5 cm od stěn a vrchní části.
- Nepřidávejte masné potraviny ani tekutiny.
- Při vyjímání z mikrovlnné trouby používejte kuchařské rukavice, hrozí nebezpečí popálení.
- Používejte pouze plastové kuchařské pomůcky, abyste zabránili poškrábání.

Seznam receptů pro inspiraci najdete na www.hama.cz pod obj. číslem 111486 v sekci Dokumenty.

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz



- 1 veko s ventilom na paru
- 2 odnímateľná perforovaná časť na prípravu volských ôk alebo poširovaných vajíčok
- 3 spodná časť na prípravu omelety, alebo na vodu na prípravu poširovaných vajíčok

Použitie:**Omeleta**

Do spodnej časti (3) nalejte vajíčkovú zmes. Prikryte vekom (1). Mikrovlnku nastavte na výkon 350-400 W a varte cca. 4-6 minút (400 W: max. 10 minút; 800 W: max. 5 minút). Po uvarení nechajte 1-2 minúty oddychovať.

Poširované vajíčka

Do spodnej časti (3) nalejte studenú vodu. Vložte perforovanú (2) časť a do každej priehlbinky opatrne vyklepnite jedno vajíčko. Prikryte vekom (1). Mikrovlnku nastavte na výkon 600 W a varte cca. 5 minút. Po uvarení nechajte 1-2 minúty oddychovať.

Upozornenia:

- Pred prvým použitím umyte.
- Tento výrobok nepoužívajte v kombinovanej mikrovlnke, rúre, na sporáku ani na grile.
- Výrobok do mikrovlnky umiestnite tak, aby bol aspoň 5 cm od stien a vrchnej časti.
- Nepridávajte masťné potraviny ani tekutiny.
- Pri vyberaní z mikrovlnky používajte kuchárske rukavice, hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Používajte iba plastové kuchynské pomôcky, aby ste zabránili poškriabaniu.

Zoznam receptov pre inšpiráciu nájdete na www.hama.sk pod obj. číslom 111486 v sekcii Dokumenty.

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk