

SENCOR®

Let's live!



**BLUETOOTH REPRODUKTOR
SSS 1200N**

**POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA
SK**



Obsah

Bezpečnostné pokyny	2
Obsah balenia.....	4
Popis BT reproduktora.....	4
Uvedenie do prevádzky.....	5
LED indikátor	5
Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth	5
Funkcia TWS	6
Funkcia NFC	6
Vstup Audio AUX IN	6
Ovládanie reproduktora počas prehrávania skladieb	7
Nabíjanie.....	7
Vodotesnosť (IPX4).....	8
Technické parametre.....	9
POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV.....	10
LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	10

Bezpečnostné pokyny

Prí návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Preto by mali používatelia používať tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov. Tento prístroj používa polovodičovú jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používatelia sami vymeniť. Nerozoberajte sami tento prístroj, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

Napájanie

Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať parametrom uvedeným na typovom štítku.

Zdroj tepla

Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

Čistenie

Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba jemnou handričkou.

Ťažké predmety

Nekladte na tento prístroj ťažké predmety, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prípojenie iných zariadení

Pred pripojením iných zariadení k tomuto prístroju zaistite, aby bolo odpojené napájanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa.

Porucha vyžadujúca opravu

Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

- Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.
- Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.
- Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že ho ovládáte podľa návodu, nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu náročnosti jeho opravy.
- Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.
- Zvnútra prístroja je cítiť zápach spáleniny.

Údržba

Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Po otvorení krytu prístroja hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Výmena náhradných dielov

Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte servisného technika o výmenu za rovnaké modely náhradných dielov. V prípade výmeny za iné modely náhradných dielov môže dôjsť k vážnej poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo skrátaniu životnosti prístroja.


Bezpečnostná prehliadka

Po dokončení údržby požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.

Poznámka:


Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah balenia



- A** BT reproduktor
- B** Audio jack 3,5 mm
- C** Micro USB kábel na nabíjanie
- D** Používateľská príručka

Popis BT reproduktora



- 1** Zapínacie/vypínacie tlačidlo
- 2** Tlačidlo TWS funkcie
- 3** Tlačidlo predchádzajúci/nasledujúci
- 4** NFC čip
- 5** Zdieľka na audio AUX IN mini jack (3,5 mm)
- 6** Zdieľka na nabíjanie (micro USB)
- 7** LED kontrolka priebehu nabíjania
- 8** Mikrofón
- 9** Posuvník úrovne hlasitosti
- 10** LED indikátor

Uvedenie do prevádzky

Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli. Pred prvým použitím BT reproduktor nabite na maximálnu úroveň. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla zapnete BT reproduktor. Zapnutie/vypnutie je indikované zvukovým signálom. BT reproduktor vypnete stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla.



Upozornenie:

Pri dlhšej nečinnosti sa zariadenie samo vypne.

LED indikátor

- Modrá prerušovaná indikácia – Zariadenie je pripravené na spárovanie pomocou Bluetooth, zdroj zvukového signálu nie je pripojený
- Modrá nepererušovaná indikácia – BT reproduktor je spárovaný s iným zariadením pomocou Bluetooth
- Zelená nepererušovaná indikácia – audio jack je pripojený k zariadeniu
- Červená prerušovaná indikácia – zariadenie je vybité

Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth

Zapnite BT reproduktor a vyhľadajte jeho Bluetooth názov „SSS 1200N“ v zariadení, ktoré chcete spárovať a spustíte proces spárovania. Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a BT reproduktora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“. BT reproduktor si pamätá posledné spárované zariadenie a po zapnutí sa k nemu automaticky pripojí.

Poznámka:

Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.



Upozornenie:

Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

Funkcia TWS

Ak si kúpite ďalší reproduktor Bluetooth („SSS 1200N“), môžete ich medzi sebou spárovať pre optimálny stereo zvuk. Najprv sa uistite, že vaše zariadenie nie je pripojené k žiadnemu z BT reproduktorov. Zapnite oba BT reproduktory, stlačte súčasne ich tlačidlá TWS a vyčkajte, kým sa spolu reproduktory automaticky nespárujú. Úspešné spárovanie bude oznámené zvukovým signálom.

Zmena úrovne hlasitosti pomocou posuvníka na ovládanie hlasitosti sa automaticky prejaví na oboch spárovaných BT reproduktoroch. Stlačením a podržaním tlačidla TWS na jednom z reproduktorov dôjde k vypnutiu oboch spárovaných BT reproduktorov (súčasne bude oznámené zvukovým signálom).

Poznámka: V prípade, že nedôjde k úspešnému spárovaniu BT reproduktorov pre prenos stereo zvuku, vypnite a znovu zapnite všetky zúčastnené zariadenia. Bluetooth spárovanie s iným zariadením nastavte až po úspešnom spárovaní reproduktorov pomocou TWS funkcie. Funkcia TWS je dostupná iba v režime Bluetooth.

Funkcia NFC

Ak je vaše zariadenie vybavené funkciou NFC, aktivujte ju a priložte zariadenie do blízkosti NFC čipu umiestneného na BT reproduktore. Ďalej postupujte podľa inštrukcií na vašom zariadení. V prípade úspešného spojenia dôjde k automatickému BT pripojeniu vášho zariadenia a BT reproduktora.

Vstup Audio AUX IN

BT reproduktor je vybavený jackom 3,5 mm. Vaše zariadenie je možné prepojiť s BT reproduktorom pomocou audio kábla, ktorý je dodaný spolu s BT reproduktorom. Najprv pripojte audio konektor do vášho zariadenia a potom do zdieľky v BT reproduktore.



Upozornenie:

Pred spojením vášho zariadenia a BT reproduktora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu BT reproduktora. Počas pripojenia audio kábla BT reproduktor nespĺňa krytie IPX6 a nie je vodoodolný.

Poznámka:

V tomto režime nie sú dostupné všetky funkcie BT reproduktora. Bluetooth funkcia nie je aktívna v prípade pripojeného audio jacku do BT reproduktora.

Ovládanie reproduktora počas prehrávania skladieb

- Zapínacie tlačidlo – krátkym stlačením začnete/ukončíte prehrávanie skladieb zo spárovaného zariadenia. V prípade prichádzajúceho hovoru na spárované zariadenie pripojené pomocou Bluetooth, ktorý bude sprevádzaný akustickým signálom a preruší prehrávanú hudbu, prijmete/ukončíte prichádzajúci hovor. Stlačením a dlhým podržaním tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete. Dvoma krátkymi stlačeniami zapínacieho tlačidla ukončíte aktuálne Bluetooth pripojenie k spárovanému zariadeniu.
- Tlačidlo predchádzajúci/nasledujúci – krátkym stlačením šípok umiestnených na tlačidle zvolíte posun na začiatok skladby alebo prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Posuvník úrovne hlasitosti – otočením posuvníka v smere hodinových ručičiek zvýšite úroveň hlasitosti, opačným smerom hlasitosť znížite.

Poznámka:

Prijem mikrofónu v BT reproduktore môže byť utmienený z dôvodu vodotesnosti zariadenia. Na zlepšenie príjmu hovorte hlasito a v blízkosti BT reproduktora.

Nabíjanie

Nabitá batéria stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostiach. Vysoká hlasitosť spotrebováva energiu batérie rýchlejšie, odporúčame preto počúvanie pri bežnej hlasitosti. Na nabíjanie BT reproduktora pripojte nabíjaci adaptér do siete a potom do BT reproduktora. Priebeh nabíjania bude signalizovaný LED kontrolkou (červená neprerušovaná indikácia). Plne nabitý stav počas nabíjania signalizuje zelená neprerušovaná indikácia kontrolky.



Upozornenie:

Na nabíjanie používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané spolu so zariadením. Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérie je vhodné začať nabíjať batériu až po ohlásení nízkeho stavu batérie LED indikátorom. Nabíjajte súvislo až do plného nabitia. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a odporúčame vám nechať si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

Odporúčanie:

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu. Prístroj odporúčame skladovať s nabitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity).

Vodotesnosť (IPX4)

Zariadenie má zvýšenú vodoodolnosť. Vodotesnosť IPX4 zaručuje ochránenie zariadenia proti striekajúcej vode.

**Upozornenie:**

Nezabudnite vždy utesniť vstupy BT reproduktora (oblasť č. 4 – 6 na obrázku „popis BT reproduktora“) originálnou tesniacou zásepkou a uistite sa, že záseпка nie je poškodená. Nikdy nenabíjajte zariadenie počas možného kontaktu s kvapalinami. Zariadenie je určené iba na styk s čistou vodou bez akýchkoľvek prímiesí. Vyvarujte sa kontaktu zariadenia so znečistenými alebo priemyselne upravenými kvapalinami (napr. limonáda, morská/slaná voda, oleje atď.).

Technické parametre

SSS 1200N

Bluetooth reproduktor stupňa krytia IPX4

SSS 1200N je vodoodolný reproduktor s 360° priestorovým zvukom. Umožňuje počúvanie obľúbenej hudby zo smartfónu alebo tabletu prostredníctvom bezdrôtového Bluetooth pripojenia do vzdialenosti až 15 m. Výkonný a čistý zvuk zaisťujú dva reproduktory s maximálnym výkonom 20 W a jeden pasívny žiarič. Tento reproduktor je vybavený technológiou NFC, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie k vášmu smartfónu a technológiou TWS umožňujúcou súčasné pripojenie dvoch reproduktorov. Tento reproduktor je vodoodolný so stupňom krytia IPX4. Nemusíte sa obávať počúvania hudby za nepriaznivého počasia alebo vedľa bazénu. Vďaka veľkej vstavanej 4 000 mAh dobijacej batérii môžete počúvať hudbu až 8 hodín.

Vlastnosti:

Vodotesný reproduktor stupňa krytia IPX4

Kryt reproduktora z prémiovej tkaniny

Jednoduché pripojenie cez NFC

Funkcia TWS (True Wireless Stereo)

Zvuk:

Celkový výstupný výkon 20 W

2 reproduktory + 1 pasívny žiarič

Digitálny zvukový procesor DSP

Frekvenčná odozva: 80 Hz – 16 kHz

Celkové harmonické skreslenie: ≤ 1 %

Vstupy:

Bluetooth Audio 4.2

Vzdialenosť pripojenia až 15 m

Audio vstup Aux (3,5 mm stereo konektor)

Ostatné:

Funkcia hands-free

Vstavaná dobijacia batéria: 4 000 mAh Li-Ion

Čas prehrávania až 4 hodín

Nabíjanie z micro USB

Čas nabíjania max. 5 hodín

Príslušenstvo: USB nabíjací kábel, 3,5 mm externý kábel (Aux), používateľská príručka

Rozmery: 196 × 76 × 77 mm

Hmotnosť: 530 g

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.



Týmto FAST ČR, a.s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SSS 1200N je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedené podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

Poznámky