

Lapač hmyzu

10032465 10032466 10032467
10032530 10032531 10032532

WALDBECK

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10032530	10032465 10032466	10032467 10032531	10032532
Set	2 x 6 W	2 x 10 W	2 x 15 W	2 x 20 W
Celkový výkon	16 W	30 W	38 W	43 W
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz			

VYHLÁSENIE O ZHODE**Výrobca:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred spustením skontrolujte napätie. Neskúšajte sa dotýkať vnútornej mreže, ktorá je pod vysokým napätím, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Počas prevádzky nevkladajte do vnútra kovové predmety.
- Toto zariadenie je určené pre vnútorné použitie. Nie je vhodné pre použitie v stajniach, chlievoch a podobných miestach. Toto zariadenie nie je určené pre použitie v miestach kde sa nachádzajú horľavé výpary alebo horľavý prach. Zaveste alebo namontujte zariadenie na miesto mimo dosahu detí (≥ 2.0 m).

- Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, mentálnou alebo vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie ohľadom používania tohto prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistilo, že nebudú prístroj obsluhovať sami.
- Nikdy neodstráňujte žiadne pevné časti tohto zariadenia aby ste vykonali akékoľvek úpravy, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhllo nebezpečenstvu.
- Pred čistením zariadenie odpojte. Používajte vhodnú kefku na čistenie kovovej mriežky a na to aby sa odstránili pozostatky hmyzu zo zbernej tácky každý týždeň. Pred tým ako budete zariadenie čistiť, sa uistite, že zariadenie je odpojené z elektrickej siete.
- Nedotýkajte sa mriežky ktorá je pod napätím prstami alebo kovom.
- Zariadenie nečistite vodou a neumiestňujte ho na miesto kde môže pršať.
- V blízkosti nepoužívajte horľavé a výbušné látky.
- Nie je vhodné pre použitie v stajniach, garážach a podobne.
- Opravy musia byť vykonané výrobcom alebo kvalifikovaným elektrikárom.
- Uistite sa, že napätie u Vás je totožné s tým aké vyžaduje toto zariadenie. Uistite sa, že všetko je správne uzemnené, aby sa vyhllo škodám a nebezpečeniu.
- Trubice v zariadení nesmú byť menené. Ak je potrebná ich výmena, požiadajte o to výrobcu alebo autorizovaný servis.
- Nebezpečné vysoké napätie, lapač hmyzu musí byť umiestnený mimo dosahu detí!

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom

zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným

negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.