

SENCOR®

SHI 6300GD



SK ■ Žehlička na vlasy

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



Výstraha:

Nepoužívajte tento spotrebič blízko vody.



Výstraha:

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Ak sa používa spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.






Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za privodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu privodného kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku.
- Privodný kábel spotrebiča nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby privodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho či horúceho povrchu. Nekladte privodný kábel do blízkosti horúcich plôch.
- Privodný kábel neomotávejte okolo spotrebiča. Kábel pravidelne kontrolujte, či nejaví známky poškodenia.
- Privodný kábel udržiavajte v suchu.
- Nikdy nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré ruky alebo nohy. Privodný kábel nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrymi rukami.
- Neodkrývajte elektrické časti spotrebiča. Neobsahujú žiadne súčasti opraviteľné používateľom. Servis prenechajte kvalifikovaným osobám.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, nepostrekujte spotrebič alebo jeho privodný kábel vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

Bezpečnosť pri používaní

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na aké je určený.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa neodáva s týmto spotrebičom alebo nie je výslovné odporúčané výrobcom.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla, napr. elektrický a plynový varič. Spotrebič používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na čistý, rovný, suchý, hladký a stabilný povrch. Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej dosky kuchynskej linky alebo stola ani ho nepoužívajte na odkvapkávacej doske drezu. Takisto ho neumiestňujte na parapety okien.
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety ani naň nenapájajte alebo nesadajte.
- Nepoužívajte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí.
- Spotrebič sa nesmie používať na úpravu parochní, pričeskov alebo umelých vlasov.
- Chráňte spotrebič pred pádmi na zem alebo na stôl aj z malej výšky a pred pádmi predmetov na neho.
- Ak je spotrebič v prevádzke, dávajte pozor na deti a domáce zvieratá.
- Spotrebič nikdy nenechávajte v prevádzke bez dozoru.
- Ak je spotrebič v prevádzke, alebo ešte celkom nevychladol, nekladte ho na mäkké podložky (napr. koberce, posteľná bielizeň, uteráky atď.), ani ho nikdy nezakrývajte.
- Pokiaľ bude spotrebič používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatnosť a spotrebič vždy umiestňujte mimo dosahu.
- Do vnútorného priestoru spotrebiča nekladajte materiály z papiera alebo plastu.
- Zabráňte kontaktu horúcich povrchov spotrebiča s pokožkou.
- Nikdy nepoužívajte žehličku na umelé vlasy alebo na zvieraciu srst.
- Spotrebič neprenášajte, ak je horúci.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho práve nepoužívate, nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred čistením alebo jeho premiestnením.
- Doštičky po každom použití dôkladne očistite od prachu, mastnoty a kaderníckych prípravkov (ako napr. gély, tužidlá, spreje atď.) – tieto nečistoty znižujú účinnosť a životnosť doštičiek.
- Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Žiadna časť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.
- Pred každým uložením nechajte spotrebič dokonale vychladnúť.

A



9

10

11

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.
- Spotrebič starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti spotrebiča.

POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA

- | | |
|---|--|
| A1 Hlavný vypínač | A8 Zaistovacie tlačidlo (na oboch ramenách) |
| A2 Zámok ramien | A9 Žehliace doštičky s veľkými zubami Slúžia na vytváranie veľkých vln |
| A3 Otočná koncovka prívodného kábla | A10 Žehliace doštičky s jemnými zubami Slúžia na vytváranie jemných vln |
| A4 Záviesne očko | A11 Žehliace doštičky hladké Slúžia na vyhladenie vlasov |
| A5 Displej | |
| A6 Vyhrevná plocha (v oboch ramenách) | |
| A7 Kryt na zaistenie doštičiek (na oboch ramenách) | |

ÚČEL POŽITIA A VLASTNOSTI ŽEHLIČKY NA VLASY

- Žehlička na vlasy je určená výlučne na rovnanie, zvlhčenie a styling ľudských vlasov. Nesmie sa nikdy používať na úpravu parochní, pričeskov, umelých vlasov alebo na rovnanie zvieracej srsti.
- Žehlička je vybavená funkciou zámku teploty, ktorá predchádza nechcenej zmene teploty počas úpravy vlasov a ďalej funkciou automatického bezpečnostného vypnutia po 60 minútach nečinnosti.
- Vyhrevná plocha pre jednotlivé doštičky ponúka prevádzkové teploty od 140 °C až po 200 °C.

POUŽITIE

ZAPNUTIE A NASTAVENIE TEPLoty

- Pripojte žehličku k elektrickej zásuvke.
- Stlačte tlačidlo **A1**. Ozve sa zvuková signalizácia, na displeji sa rozlíkajú východisková teplota 140 °C a žehlička sa začne nahrievať. Hneď ako sa teplota dosiahne, hodnota bude trvalo svietiť.
- Následným stlačením tlačidla **A1** volíte ďalšie teploty v poradí 140 °C, 160 °C, 180 °C a 200 °C.

FUNKCIA ZAMKNUTIA TEPLoty

- Táto funkcia zabraňuje nechcenej zmene teploty počas používania žehličky. Funkciu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla **A1** dlhšie ako 3 sekundy. Na displeji sa rozsvieti symbol zámku a dôjde k zamknutiu nastavenej teploty, t. j. tlačidlo **A1** nereaguje na stlačenie.
- Funkciu deaktivujete stlačením a podržaním tlačidla **A1** dlhšie ako 3 sekundy. Symbol zámku zhasne.

FUNKCIA ZAMKNUTIA TEPLoty

- Táto funkcia zabraňuje nechcenej zmene teploty počas používania žehličky. Funkciu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla **A1** dlhšie ako 3 sekundy. Na displeji sa rozsvieti symbol zámku a dôjde k zamknutiu nastavenej teploty, t. j. tlačidlo **A1** nereaguje na stlačenie.
- Funkciu deaktivujete stlačením a podržaním tlačidla **A1** dlhšie ako 3 sekundy. Symbol zámku zhasne.



Poznámka:

Ak sa na displeji zobrazí „888“, znamená to poruchu teplotného snímača alebo žehličky. V takom prípade žehličku odpojte od elektrickej siete a kontaktujte servisné stredisko.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

- Ak po zapnutí žehličky nevykonáte žiadnu akciu, t. j. nestlačíte žiadne tlačidlo, z bezpečnostných dôvodov sa žehlička po 60 minútach nečinnosti automaticky vypne. Spustí sa opäť po stlačení tlačidla **A1**.



Upozornenie:

Automatické vypnutie slúži len pre prípady, keď zabudnete vypnúť žehličku tlačidlom **A1**. Nepoužívajte pre vypnutie žehličky automatické vypnutie úmyselne.



VOĽBA TEPLoty PODĽA TYPU VLASOV

- Vhodná teplota na vyrovnávanie vlasov závisí na ich štruktúre. Podľa typu vlasov môže pri chybe zvolenej teploty vlas vyschnúť, byť lámavý alebo v najhoršom prípade sa aj spáliť. Preto využívajte vyhčenie najprv pri nízkej teplote a vyššiu teplotu nastavte až vtedy, pokiaľ je to nutné.

- Informácie uvedené v nasledujúcej tabuľke sú orientačné. Môžu sa líšiť v závislosti od typu vlasov.

Typ vlasov	Teplota
Jemné, poškodené, odfarbené, melírované alebo farbené vlasy	140 °C až 160 °C
Normálne, ľahko vlnité vlasy	160 °C až 180 °C
Veľmi silné, kučeravé, nepodajdné vlasy	180 °C až 200 °C

VYBRATIE A VLOŽENIE DOŠTIČEK

- Zaistovacie tlačidlo **A8** presuňte smerom k symbolu  (odomknuté) a v tejto polohe ho podržte.
- Vysuňte kryt **A7** z ramena a uvoľnite zaistovacie tlačidlo. Tlačidlo sa samo presunie k symbolu  (zamknuté).
- Vyberte pôvodnú doštičku a do vyhrevné plochy **A6** zasunúť novú doštičku.
- Na rameno nasuňte späť kryt **A7**. Správne nasadenie je spravidla čvarkutím.
- Rovnaký postup použite aj pri druhom ramene žehličky. POZOR – do ramien vkladajte iba rovnaký typ doštičiek.

POSTUP PRI ÚPRAVE VLASOV

- Vlasy dôkladne umyte, vysušte a dôkladne prečesťe tak, aby boli hladké a neboli strapaté.
- Takto vopred pripravené vlasy rozdeľte pomocou sponiek do rovnomernej širokých prameňov (asi 5 cm širokých).
- Začnite žehliť na zadnej časti hlavy pri spodných prameňoch – pri koreňoch vložte prameň vlasov medzi doštičky a jemne stlačte rukoväť žehličky. Klzávym pohybom potom pretiahnite žehličku až ku končekom vlasov.
- Postup pri tom istom prameni vlasov opakujte znovu, kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- Rovnakým spôsobom postupujte pri zvyšných prameňoch vlasov (najskôr na prednej časti hlavy a nakoniec na bokoch).
- Pred finálnym učešaním nechajte vlasy najprv celkom vychladnúť.



Upozornenie:

Nedotýkajte sa žehliacich doštičiek alebo nastavcov – hrozí nebezpečenstvo popálenia! Nenechávajte žehličku na jednom mieste dlhšie ako 5 sekúnd, mohlo by dôjsť k spaleniu vlasov.

Žehličku používajte iba na zdravé vlasy. Nepoužívajte žehličku na masťné, zlepené a spotené vlasy. Pri vlasoch s trvalou onduláciou alebo pri farbených vlasov používajte žehličku len zriedka.



Tip:

Rýchlosť pohybu žehličky po prameňoch vlasov prispôbte ich charakteru (jemné vlasy sú citlivejšie na horúci povrch a vyžadujú podstatne kratší čas žehlenia ako vlasy silnejšie).

VYPNUTIE ŽEHLIČKY

- Po ukončení žehlenia vypnite žehličku stlačením tlačidla **A1**, kým nezhasne displej. Vypnutie je tiež indikované zvukovou signalizáciou.
- Odpojte žehličku od elektrickej zásuvky.



Upozornenie:

Pred uskladnením žehličky a doštičiek ich nechajte dokonale vychladnúť!

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:

Žehliacie doštičky a doštičky čistite až po ich dokonalom vychladnutí! Žiadna časť žehličky sa nesmú namačať do vody alebo umývať pod tečúcou vodou!

- Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja. Povrch žehliacich doštičiek žiadne ďalšie čistenie nevyžaduje. Pred uskladnením alebo ďalším použitím ich nechajte celkom oschnúť alebo ich utrite dosucha.

SKLADOVANIE

Ak nebudete žehličku dlhší čas používať, vykonajte nasledujúce:

- Očistite žehličku podľa kapitoly Čistenie a údržba.
- Žehličku uložte na bezpečné, bezprašné, čisté a suché miesto, mimo dosahu detí.
- Ak chcete zaistiť ramená proti otvoreniu, stlačte tlačidlo **A2**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	100 – 240 V AC
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý výkon	45 – 50 W
Rozsah teploty	140 až 200 °C
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II

VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOV



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.