


BEŽECKÝ PÁS KLARFIT PACEMAKER FX5

Návod na používanie

10026394

10026395

10026396



Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred montážou a používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Bezpečné a efektívne používanie prístroja je zabezpečené len vtedy, ak je prístroj správne poskladaný, udržiavaný a používaný. Dbajte o to, aby všetky osoby používajúce tento prístroj boli oboznámené týmto manuálom.
2. Predtým než začnete cvičiť na tomto prístroji, navštívte Vášho lekára. Ak beriete lieky na krvný tlak, srdce čo cholesterol, konzultujte cvičenie na prístroji s Vaším lekárom.
3. Všímajte si signály Vášho tela. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže poškodiť Vaše zdravie. Ukončíte cvičenie, ak pocítite tieto symptómy: bolesť/zvieranie hrude, nepravidelný tep, extrémnu dýchavičnosť, náznaky závratu či nevoľnosti. Pred opätovným cvičením navštívte Vášho lekára.
4. Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) s fyzickým či psychickým obmedzením a pre osoby, ktoré nie sú dostatočne informované o používaní tohto prístroja. Deti upovedomte, že prístroj nie je určený na hranie.
5. Prístroj umiestnite na suchý a rovný povrch.
6. Pred každým cvičením skontrolujte pripevnenie všetkých skrutiek a spojov.
7. Bezpečnosť prístroja je zaručená pri pravidelnom udržiavaní a kontrole.
8. Prístroj používajte len na uvedené účely. Ak počas montáže či kontroly objavíte defektné komponenty alebo počas cvičenia počujete nezvyčajné zvuky, ukončíte cvičenie. Prístroj používajte až po identifikácii a oprave poruchy.
9. Na cvičenie noste primerané oblečenie. Vyhnite sa oblečeniu, ktoré by sa mohlo zachytiť do prístroja a ktoré obmedzuje v pohybe.
10. Prístroj bol testovaný podľa EN957 a je určený len na domáce používanie. Maximálna nosnosť predstavuje 120 kg.
11. Prístroj nie je určený na terapeutické použitie.
12. Buďte opatrní pri zdvíhaní a posúvaní prístroja.
13. Pás nespúšťajte, keď na ňom stojíte. Pri cvičení sa vždy pevne držte rúčky.
14. Senzor pulzu nepredstavuje medicínsky prístroj, slúži na približné meranie údajov a tendencií.
15. Pri cvičení vždy zaistite o oblečenie svorku od bezpečnostného kľúča.

Malé objekty/časti balenia (plastové vrečko, kartón, atď.)

Uchovajte malé objekty (napr. skrutky a iný montážny materiál) a časti balenia z dosahu detí. Hrozí riziko prehltnutia. Nenechávajte deti hrať sa s vrečkom, hrozí riziko zadusenía.

Výstraha:

Na prístroj neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného plameňa, napr. sviečky.

Určené používanie

Tento prístroj slúži na telesný tréning behom.

Je určený len na tento účel, nesmie sa používať inak, ako je bližšie popísané v tomto návode.

Prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so psychickým či fyzickým obmedzením a pre osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho používaním.

Upovedomte deti, že prístroj nie je určený na hranie.


Prenášanie prístroja

Odložte, prosím, originálne balenie. Na dostatočnú ochranu pri prenášaní produkt zabaľte do originálneho balenia.

Vystavenie

- Prístroj umiestnite na rovný, suchý povrch.
- Miesto vystavenia zaistíte pred deťmi.


ZOZNAM DIELOV (SKRUTKY A JEDNOTLIVÉ ČASTI)



Laufband - Bežecský pás

Massage-Gerät - Masážne zariadenie


MONTÁŽ



Výstraha: Přístroj je těžký. Vybalujte ho opatrně.

ZAČATIE CVIČENIA

Výstraha: Pred cvičením sa rozcvičte a rozohrejte.



- Steigung - stúpanie
- zwischen Programmen wechseln - meniť medzi programami
- Geschwindigkeit - rýchlosť
- starten - spustiť
- schnelle Steigungswahl - rýchla voľba sklonu
- Sicherheits-schlüssel - bezpečnostný kľúč
- Zielmodus ändern - zmeniť cieľový režim
- schnelle Geschwindigkeitswahl - rýchla voľba rýchlosti
- stoppen & verlassen - zastaviť a opustiť
- Zeit - Čas
- Distanz - Vzdialenosť
- Steigung o. Kalorien - Sklon alebo kalórie
- Plus - Pulz

FUNKCIE DISPLEJA

TIME/ČAS:

Počítanie času (Count up) – žiadny cieľ programu, čas sa počíta stúpajúco od 00.00 – 99.00 minút.

Odpočítavanie času (Count down) – pri zadanom programe dochádza k odpočítavaniu zostávajúceho času až na hodnotu 0.

SPEED/RÝCHLOSŤ:

Zobrazuje aktuálnu rýchlosť v rozmedzí od 1 km/h do 12 km/h.

DISTANCE/VZDIALENOSŤ:

Počítanie (Count up) – žiadny cieľ programu, ubehnutá vzdialenosť sa počíta stúpajúco od 0.00 – 99,5 km.

Odpočítavanie (Count down) – pri zadanom programe dochádza k odpočítavaniu zostávajúcej vzdialenosti až na hodnotu 0.

CALORIES/KALÓRIE:

Počítanie kalórií (Count up) - žiadny cieľ programu, spálené kalórie sa počítajú stúpajúco od 0 – 995.

Odpočítavanie kalórií (Count down) – pri zadanom programe dochádza k odpočítavaniu kalórií zostávajúcich na spálenie až na hodnotu 0.

PULZ:

Tachometer dokáže zmerať aktuálny pulz pri držaní sa za rúčku prístroja.

SYMBOL SRDCA:

Pri zachytení pulzu sa rozbliká nasledovný symbol.

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

MODE/REŽIM: Na potvrdenie zadaných volieb a na nastavenie tréningového režimu.

HORE: Na výber režimu a nastavenie hodnôt.

DOLE: Na výber režimu a nastavenie hodnôt.

START/STOP: Na spustenie/zastavenie cvičenia.

OVLÁDANIE

Zapnutie:

Bežecký pás zapojte do elektrickej zásuvky, ktorej napätie zodpovedá napájaniu prístroja (220-240V). Uistite sa, že magnetický bezpečnostný kľúčik je pripojený k ovládaciemu poľu.

Rýchly tréning:

Rýchly tréning spustíte stlačením tlačidiel rýchlej voľby rýchlosti a stúpania.

K dispozícii máte 6 tlačidiel rýchlej voľby pre rýchlosť v rozsahu 2 – 12 km/h. Taktiež 6 tlačidiel rýchlej voľby pre stúpanie v rozmedzí 2 – 12%.

Po zadaní hodnoty stlačte „Start“, pás sa zapne.

Na zastavenie pásu stlačte „Stop“.

Programovanie (prednastavené programy):

Bežecký pás ponúka 12 prednastavených programov.

Stlačte „Program“ a tlačidlami Hore a Dole vyberte jeden z 12 programov.

Na potvrdenie programu stlačte „Mode“, na spustenie stlačte „Start“.

PRENÁŠANIE A SKLADOVANIE

Výstraha: Pred prenášaním prístroja ho sklopte a zviňte kábel s elektrickou zástrčkou.

Pomocou chodila sklopte prístroj

ÚDRŽBA

Čistenie:


Dlhodobé zaprášenie môže prístroj poškodiť. Prosím, pravidelne povysávajte prach z konštrukcie prístroja, bežeckého pásu a nástupnej plošiny.

Mazanie:

Po každých 20 hodinách používania odporúčame namazať vnútornú stranu pásu silikónovým sprejom. Namazaním sa znižuje opotrebovanie.

Nastavenie pásu:

Pri cvičení sa pás môže posunúť na jednu stranu. Na jeho návrat do stredovej pozície použite nastavovacie skrutky na zadnej strane, pás nimi nasmerujte doprava alebo doľava.



ľavá/pravá nastavovacia skrutka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon:	1,5 PS
Hmotnosť:	75kg
Maximálna nosnosť:	120kg
Bežecská plocha:	120x40cm
Rýchlosť:	1 – 12 kh/h
Rozmery:	165x70x135cm

OPRAVY

- Opravy prístroja smie vykonávať len autorizované servisné stredisko.
- Prestavba a zmena produktu znižuje bezpečnosť produktu. Výstraha: Riziko zranenia!
- Nesprávna montáž prístroja môže viesť k poruchám.

Výstraha:

Za škody sa neposkytuje záruka. Technické zmeny a chyby vyhradené!

Upozornenie:

Záruka prepadá pri neautorizovanej prestavbe a zmene prístroja.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU



Ak sa na produkte nachádza ľavý obrázok (prečiarknutý kontajner na kolieskach), pri likvidácii odpadu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa šetria aj vyčerpatelné zdroje.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento produkt zodpovedá nasledujúcim smerniciam:



2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)