


Capital Sports Pacemaker F80, bežecký pás



Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

Bezpečnostné pokyny.	3
Montáž	4
Ovládací panel.	5
Zloženie a uloženie.	9
Lubrikácia pása so silikónovým olejom.	9
Nastavenie bežiaceho pása.	10
Denná údržba.	10
Likvidácia.	11
Vyhlasenie o zhode.	11

Technické údaje

Číslo výrobku	10032069
Napájanie	220 V~ / 50 Hz
Výkon motora	1 PS (ca. 735 W)
Rýchlosť	1 - 14 km/h
Maximálna hmotnosť užívateľa	120 kg

Bezpečnostné pokyny

- Nikdy neskladajte bežiaci pás ani ho neopúšťajte počas jeho prevádzky.
- Nepoužívajte bežiaci pás, ak je poškodený alebo nefunguje.
- Nepreťažujte a nevyčerpávajte sa. Ak pocítite bolesť alebo nezvyčajné príznaky, ihneď ukončíte cvičenie a poraďte sa s lekárom.
- Nespúšťajte bežecký pás, keď je ešte zložený.
- Nepoužívajte vo vode alebo v blízkosti vody, zdrojov tepla alebo na silnom koberci.
- Nepoužívajte vonku. Zariadenie sa môže používať iba v interiéri.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety.
- Nikdy nepripájajte kábel v ktorom je prúd. Pred pripojením napájacieho kábla vypnite vypínač napájania na zadnej strane zariadenia.
- Nesprávne uskladnenie v chladnej, vlhkej miestnosti (napr. Garáž s kolísavými teplotami) zvyšuje riziko poškodenia elektrických častí. Zariadenie musí byť uskladnené v suchom prostredí pri konštantnej teplote.









Zamýšľané použitie

- Toto zariadenie nie je vhodné pre deti do 14 rokov.
- Zariadenie používajte iba podľa určenia, ako je popísané v tejto príručke.
- Deti, staršie osoby a tehotné ženy by nemali zariadenie používať.
- Postavte a používajte bežiaci pás na rovnom povrchu. Umieste bežiaci pás aspoň 30 cm od stien a nábytku. Pred každým použitím skontrolujte zariadenie a skontrolujte, či sú všetky upevňovacie prvky pevné. Vždy udržiavajte bežiaci pás v dobrom stave.
- Kolísanie napájania môže spôsobiť poruchu. Nepripájajte iné výkonné zariadenia ako počítače alebo klimatizačné zariadenia do rovnakej zásuvky.
- Pri používaní bežiaceho pásu noste športovú obuv a vhodné športové oblečenie.
- Nepokúšajte sa narovnať bežiaci pás sami, s výnimkou pokynov uvedených v tejto príručke.
- Bežecký pás neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol užívateľ opraviť.

Bezpečnosť zariadenia

- Zariadenie a napájací kábel nechajte mimo horúcich povrchov.
- Nezapudnite nosiť vhodné oblečenie.
- Zvyšujte alebo znižujte tempo rovnomerne.
- Bezpečnostný napínací kábel musí byť pripevnený na úrovni pasu pred začatím tréningu. Bezpečnostný pás sa pripája pomocou kľúča k žltému bodu na konzole. Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom pri používaní bežiaceho pásu, vytiahnutie bezpečnostného kľúča alebo rýchle klepnutie na červené tlačidlo ON / OFF zastaví bežiaci pás.
- Pred používaním sa uistite, či je bežiaci pás pripevnený.
- Nenastavujte pás pri používaní prístroja.

Montáž



1. Otvorte obal a vyberte prístroj. Vyberte dve skrutky z vrečka na príslušenstvo. Pripevnite ľavý a pravý oporný rám na základňu pomocou skrutiek. Skrutky úplne neutiahnite až kým nedokončíte montáž.
2. Najprv pripojte kábel (správne) (nepoužívajte nadmernú silu). Potom namontujte panel k nosnému rámu pomocou skrutiek.
3. Vložte bezpečnostný kľúč do žltej oblasti ovládacieho panelu. Potom vložte poháre do panelu.
4. Vložte MP3 zdroj do LINE vstupu na panely. Utiahnite všetky skrutky.

Ovládací panel

Funkcie




1	START	Stlačte v pohotovostnom režime alebo v režime odpočítavania (H1-H3). V okne rýchlosti sa zobrazí "3 2 1" a prístroj začne pracovať. Časovač začne odpočítavanie (0:00 - 99:59). Potom sa vráti na "0:00". Predvolená rýchlosť je 1 km / h.
2	STOP	Počas prevádzky stlačte tlačidlo STOP na zastavenie bežiaceho pásu. Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy, aby sa systém reštartoval.
3	MODE (M)	Režim (M) v pohotovostnom režime môže byť zvolený akýkoľvek iný režim, vrátane odpočítavania uplynulého času (5: 00-90: 00 min), vzdialenosti (1.0- 99) a počítania kalórií (10 až 99).
4	PROGRAM (P)	Výber medzi 9 programami (P01-P09), pulznými programami (1-2 hodiny) a režimom testovania telesného tuku.
5	VOLUME/ PREVIOUS	Stlačte: Pre prechod na predchádzajúcu skladbu. Stlačte a podržte: zvýšenie hlasitosti.
6	VOLUME/NEXT	Stlačte: Prejsť na nasledujúcu skladbu. Stlačte a podržte: Znížte hlasitosť.
7	SPEED +/-	Zvýšenie / Zníženie rýchlosti
8	PULSE/PROGRAM	Program Pulz (Hrc1, Hrc2) Stlačte tlačidlo PROGRAM (P) na nastavenie režimu HR 1-2. Nastavte vek pomocou MODE (M) (predvolené nastavenie 35, možné nastavenie 10-99) Použite SPEED (+/-) na nastavenie rýchlosti. Stlačte MODE (M) na výpočet prednastavených údajov o pulze: Hrc1 = (pulz = (220 - roky) x 60%) Hrc2 = pulz = (220 - roky) x 80% Stlačte SPEED / INCLINE +/- Nastavte hodnotu 70-199 krát za minútu.

		<p>Stlačením tlačidla START pokračujte v programovaní. Bežecký pás začína pri rýchlosti 1 km / h.</p> <p>Ak je nameraná srdcová frekvencia o 5 až 10 bodov nižšia ako nastavená srdcová frekvencia, tempo sa zvýši o 0,4 km / h každých 10 sekúnd. Ak je nameraná srdcová frekvencia o viac ako 10 bodov nižšia ako nastavená srdcová frekvencia, tempo sa zvýši o 0,8 km / h každých 10 sekúnd.</p> <p>Rýchlosť sa zvyšuje na maximálne 10 km / h. Automatické zvýšenie sklonu dosiahne úroveň 10.</p> <p>Ak je nameraná srdcová frekvencia o 5 až 10 bodov nad nastavenou srdcovou frekvenciou, tempo sa zníži o 0,4 km / h každých 10 sekúnd Ak je nameraná srdcová frekvencia vyššia o viac ako 10 bodov nad nastavenou srdcovou frekvenciou, tempo sa zníži o 0,8 km / h každých 10 sekúnd.</p> <p>Rýchlosť je znížená na 1 km / h. Automatické zníženie sklonu dosiahne úroveň 0.</p>																									
9	BodyFat M	<p>Stlačte PROGRAM pre vstup do režimu FAT. Použite MODE (M) na nastavenie pohlavia (F1), veku (F2), výšky (F3), hmotnosti (F4). Hodnoty nastavte pomocou SPEED +/- . Po nastavení stlačte tlačidlo MODE. Na displeji sa zobrazí "---". Teraz, ak budete rukami držať monitor srdcovej frekvencie, vypočíta sa index telesného tuku.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hodnota</th> <th>Predvolená hodnota</th> <th>Rozsah nastavenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pohlavie (F1)</td> <td>2</td> <td>1 (muž) alebo 2 (žena)</td> </tr> <tr> <td>Vek (F2)</td> <td>35</td> <td>10-99</td> </tr> <tr> <td>Výška (F3)</td> <td>170</td> <td>50-250</td> </tr> <tr> <td>Hmotnosť (v cm)</td> <td>60</td> <td>20-200</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BMI-index</th> <th>Váha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><19</td> <td>Podváha</td> </tr> <tr> <td>20-25</td> <td>Normálna hmotnosť</td> </tr> <tr> <td>26-30</td> <td>Nadváha</td> </tr> <tr> <td>>30</td> <td>Obezita</td> </tr> </tbody> </table>	Hodnota	Predvolená hodnota	Rozsah nastavenia	Pohlavie (F1)	2	1 (muž) alebo 2 (žena)	Vek (F2)	35	10-99	Výška (F3)	170	50-250	Hmotnosť (v cm)	60	20-200	BMI-index	Váha	<19	Podváha	20-25	Normálna hmotnosť	26-30	Nadváha	>30	Obezita
Hodnota	Predvolená hodnota	Rozsah nastavenia																									
Pohlavie (F1)	2	1 (muž) alebo 2 (žena)																									
Vek (F2)	35	10-99																									
Výška (F3)	170	50-250																									
Hmotnosť (v cm)	60	20-200																									
BMI-index	Váha																										
<19	Podváha																										
20-25	Normálna hmotnosť																										
26-30	Nadváha																										
>30	Obezita																										
10	SLEEP	<p>Ak počas sto sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, bežecký pás prejde do pohotovostného režimu.</p>																									

11	SAFETY	V prípade mimoriadnej udalosti odstráňte bezpečnostný kľúč. Bežecký pás sa zastaví a zobrazí "----".
-----------	---------------	--


9 programov




..... Speed

Zloženie a uloženie

Pic 1



Pic 2



Pic 3



1. Vytiahnite podložku a uvoľnite skrutku na základni.
2. Sklopte a utiahnite skrutku na základni. Uvoľnite skrutku (B).
3. Zložte pás.




Lubrikácia pásu pomocou silikónového oleja



Zdvihnite bežiaci pás. Naneste silikónový olej na dosku. Spustite bežiaci pás a nechajte ho bežať 3 minúty bez nákladu (nestojte na bežiacom páse). Najlepšie je namazať zariadenie po 30 hodinách používania.

Pravidelná údržba zachováva životnosť zariadenia a zabraňuje zraneniu.

Nastavenie bežiaceho pásu



1. Bežecký pás sa odchyľuje doľava: Spustite bežecký pás. Nastavte rýchlosť na 2-3 km / h bez zaťaženia. Otočte skrutkou štvrt' otáčky pomocou šesťhranného kľúča (pozri obrázok 1). Spustite bežecký pás 1-2 minúty bez zaťaženia. Opakujte proces, až kým pás nie je uprostred.
2. Bežecký pás sa odchyľuje doprava. Zopakujte krok 1 na opačnú stranu (pozri obrázok 2).
3. Zaseknutie pásu: Keď je bežiaci pás zastavený, otočte skrutkou s kľúčom o pol otáčky doprava aj doľava (pozri obrázok 3).

Denná údržba

1. Pred kontrolou alebo čistením jednotky odpojte napájanie.
2. Vyčistite bežiaci pás a ovládací panel aspoň raz za týždeň.
3. Skontrolujte a utiahnite skrutky.
4. Nevešajte oblečenie alebo iné predmety na pás.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu **2012/19/EÚ** tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode



Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Deutschland

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami::

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (Niederspannung)

2011/65/EG (RoHS)